



Autodata Schnelleinstieg (Start Guide)

© 2010 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Dienstag, 29. Juni 2010

DVSE GmbH
Carl-Benz-Weg 1
D-22941 Bargteheide
Web: www.dvse.de





Inhaltsverzeichnis

	0
Teil I Autodata Schnelleinstieg (Start Guide)	3
1 Autodata Servicedatenmodule	3
2 Autodata Modul Wartungspläne	4
3 Autodata Technische Daten Module	6
4 Autodata Modul Problemlösungen und Reparaturtipps	7
Index	0

1 Autodata Schnelleinstieg (Start Guide)

Dieser Schnelleinstieg gibt Ihnen einen Überblick in die Module Inspektion (Servicedaten) und Technik (technische Daten).



I Modulumfang des Basis Pakets (Servicedaten).



I Modulumfang des Standard Pakets (Servicedaten und technische Daten).

1.1 Autodata Servicedatenmodule

Hersteller	Modellreihe	Hubr.	Leistung	BJ von	BJ bis	Motorcode	Info
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2006	AHW	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2001	AKQ	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1999	2001	APE	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2000	2002	AXP	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2002	2006	BCA	R-Cat

Autodata Schnelleinstieg (Start Guide)

Unterhalb des Reiters Inspektion sind drei weitere Reiter: *Fahrzeugauswahl*, *Module* und *Wartungspläne*.


Hersteller	Modellreihe	Hubr.	Leistung	BJ von	BJ bis	Motorcode	Info
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2006	AHW	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2001	AKQ	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1999	2001	APE	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2000	2002	AXP	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2002	2006	BCA	R-Cat

I Das ausgewählte Fahrzeug wird über den Motorcode genauer bestimmt.




I Das Modul wird über die Schaltfläche aufgerufen.

1.2 Autodata Modul Wartungspläne



I Über eine Schaltfläche wird der zutreffende Wartungsplan aufgerufen.



The screenshot shows the 'Wartungspläne' (Maintenance Plans) module. The main window is divided into several sections:

- Hauptinspektion (Main Inspection):** Shows a table of maintenance work items with columns for work item ID, description, and status. Callout 1 points to the 'Arbeitszeit' (work time) column, which shows '1,60'. Callout 2 points to the 'Wartungsintervallanzeige an oder alle 24 Monate' (Maintenance interval display every 24 months) button. Callout 3 points to the 'Fahrzeug ganz angehoben' (Lift vehicle completely) button. Callout 4 points to a specific work item row. Callout 5 points to a warning icon next to a work item. Callout 6 points to the 'Fahrzeug' (Vehicle) dropdown menu at the bottom.
- Wartungsarbeiten (Maintenance Work):** A list of specific maintenance tasks such as 'Motoröl - Undichtigkeiten - prüfen/hinweisen' (Check/advise on oil leaks) and 'Motoröl - ablassen/auffüllen' (Change oil).
- Zusätzliche Wartungspositionen (Additional Maintenance Positions):** A list of maintenance intervals based on time or mileage, such as 'Alle 24 Monate unabhängig von km-Leistung' (Every 24 months regardless of performance).
- Bottom Bar:** Shows the selected vehicle model: 'Volkswagen, Golf / Golf Estate, (98-06), 1,4, AKQ, 55 (75) 5000, R-Cal, 1997-2001'. Callout 7 points to the 'Info' icon, callout 8 to the 'Print' icon, callout 9 to the 'Select All' button, and callout 10 to the 'Close' button.

- 1** Arbeitszeitaufwand für die Wartungsarbeiten
- 2** Menüpunkt geschlossen
- 3** Menüpunkt geöffnet
- 4** Hinweis zur aufgeführten Wartungsarbeit. Durch Anklicken oder einfaches Ziehen mit der Maus wird Inhalt des Hinweises angezeigt.
- 5** Hinweis, daß diese Arbeit ggf. zusätzlich berechnet werden muß, weil sie nicht in der Arbeitszeit des Wartungsplans enthalten ist. Durch Anklicken oder einfaches Ziehen mit der Maus wird Inhalt des Hinweises angezeigt.
- 6** Anzeige des ausgewählten Fahrzeugs
- 7** Schaltfläche für zusätzliche Informationen
- 8** Aufruf der in der Liste für die Wartung markierten Teile
- 9** Auswahlmengü zu den Teilen
 
- 10** Auswahlmengü Modul schließen
 

Autodata Schnelleinstieg (Start Guide)

1.3 Autodata Technische Daten Module

Hersteller	Modellreihe	Hubr.	Leistung	BJ von	BJ bis	Motorcode	Info
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2006	AHW	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2001	AKQ	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1999	2001	APE	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2000	2002	AXP	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2002	2006	BCA	R-Cat

Hersteller	Modellreihe	Hubr.	Leistung	BJ von	BJ bis	Motorcode	Info
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2006	AHW	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1997	2001	AKQ	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	1999	2001	APE	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2000	2002	AXP	R-Cat
Volkswagen	Golf/Golf Estate	1,4	55 (75) 5000	2002	2006	BCA	R-Cat

 Das ausgewählte Fahrzeug wird über den Motorcode genauer bestimmt.

Standard Paket		
 Problemösungen und Reparaturtips	 Schlüsselprogrammierung	 Antiblockiersysteme - Bauteilprüfung
 Testwerte	 Fehlercodes	 Bauteilanzordnung
 Radeinstelldaten	 Motormanagement Bauteilprüfung	 Schaltpläne
 Wartungsabbildungen	 Klimaanlagen	

 Das Modul wird über die Schaltfläche aufgerufen.

1.4 Autodata Modul Problemlösungen und Reparaturtipps

Fahrzeugauswahl	Module	Problemlösungen und Repar...
Abgassystem		
▪ Abgasanlage schlägt gegen Unterboden.		
ABS/Bremsen		
Aufhängung		
▪ Klopffende Geräusche von der Vorderradaufhängung auf unebener Fahrbahn.		
▪ Schlechter Geradeauslauf (Fahrzeug hält Spur nicht).		
Elektrik		
▪ Absterben des Motors unmittelbar nach Motorstart.		
▪ Aufleuchten der Türöffnungs-Warnleuchte in der Instrumententafel.		
▪ Ausfall der Heckscheiben-Wisch-Waschanlage.		
Ausfall der Zentralverriegelung bei ausgeschalteter Zündung.		
▪ Dritte Bremsleuchte ohne Funktion.		
▪ Fehlercode abgelegt: 17978 (P1570) - Motorsteuergerät, Wegfahrsperre ausgeköst.		
▪ Fehlercode abgelegt: 18058 (P1650) - CAN-Datenbus, Instrumente - kein Signal.		
▪ Gepäckraum-/Heckklappenleuchte ohne Funktion.		
Fahrkomfort		
Fahrwerk		
Geräusche, Vibrationen und Rauheit		
▪ Abgasanlage schlägt gegen Unterboden.		
▪ Klopffende Geräusche von der Vorderradaufhängung auf unebener Fahrbahn.		
▪ Schlechter Geradeauslauf (Fahrzeug hält Spur nicht).		
▪ Schleifende oder kratzende Geräusche bei Fahrzeugbeschleunigung-/verzögerung und bei Gangwechsel.		
▪ Ungewöhnliche Geräusche aus dem Bereich des Zahnriemens.		
▪ Unrunder Leerlauf.		
Getriebe		
Karosserie		

Problemlösungen und Reparaturtipps

Reparaturtipp

Betroffene Fahrzeuge

- Alle Modelle.

Beanstandung

- Ausfall der Zentralverriegelung bei ausgeschalteter Zündung.

Ursache

- Nachrüst-Audiogerät mit ISO-Normstecker eingebaut.

Abstellmaßnahme

- Kabelbaum des Audiogeräts prüfen.
- ISO-Normstecker auf korrekte Belegung von "Zündung Schaltplus" und "Dauerplus" prüfen (möglicherweise vertauscht).

Modell: Volkswagen, Golf/Golf Estate, (98-06), 1,4, AKQ, 55 (75) 5000, R-Cat, 1997-2001



Ausgewähltes Thema aus dem Modul Problemlösungen und Reparaturtipps.

