



## Start Guide

© 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

03.09.2013

DVSE GmbH  
Carl-Benz-Weg 1  
D-22941 Bargteheide  
Web: [www.dvse.de](http://www.dvse.de)



# Inhaltsverzeichnis

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
|                                               | 0         |
| <b>Teil I Benutzerunterstützung</b>           | <b>6</b>  |
| <b>Teil II Support / Hilfe</b>                | <b>9</b>  |
| <b>Teil III Fahrzeugsuchmöglichkeiten</b>     | <b>11</b> |
| <b>Teil IV Nutzungshinweise</b>               | <b>14</b> |
| <b>Teil V Benutzer-/Programmeinstellungen</b> | <b>16</b> |
| 1 Überblick .....                             | 16        |
| 2 Einstellungs-Fenster .....                  | 16        |
| 3 Einstellung PKW .....                       | 17        |
| 4 Einstellungen NKW .....                     | 18        |
| 5 Einstellungen Preise .....                  | 19        |
| 6 Einstellungen Warenkorb .....               | 21        |
| 7 Einstellungen Tastenfunktionen .....        | 23        |
| 8 Einstellungen eigene Adresse .....          | 24        |
| 9 Einstellungen Allgemein .....               | 25        |
| 10 Einstellungen Arbeitswerte .....           | 27        |
| 11 Einstellungen Artikel .....                | 29        |
| 12 Einstellungen Artikelauswahl .....         | 30        |
| 13 Einstellungen Baugruppe .....              | 31        |
| <b>Teil VI Teilesuche</b>                     | <b>33</b> |
| 1 Überblick .....                             | 33        |
| 2 Produktbereiche .....                       | 33        |
| Produktbereich Pkw .....                      | 33        |
| Fahrzeugauswahl PKW.....                      | 34        |
| Pkw Herstellerauswahl.....                    | 35        |
| Pkw Modellreihenauswahl.....                  | 36        |
| Pkw Typauswahl.....                           | 36        |
| Pkw Typdetails.....                           | 37        |
| Pkw Schlüsselnummerauswahl.....               | 37        |
| KTyp-Nummern-Suche.....                       | 38        |
| Motorcode Suche.....                          | 39        |
| Filter Pkw.....                               | 42        |
| Fahrzeughersteller.....                       | 43        |
| Modellreihe.....                              | 45        |
| Fahrzeugtyp.....                              | 46        |
| Baujahr .....                                 | 47        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Kraftstoffart.....                           | 48        |
| Leistung in KW.....                          | 49        |
| Leistung in PS.....                          | 50        |
| Hubraum ccm.....                             | 51        |
| Zylinderanzahl.....                          | 52        |
| Motorcode.....                               | 53        |
| <b>Produktbereich Nkw .....</b>              | <b>54</b> |
| Fahrzeugauswahl NKW.....                     | 56        |
| Nkw Herstellerauswahl.....                   | 57        |
| Nkw Modellreihenauswahl.....                 | 58        |
| Nkw Typauswahl.....                          | 59        |
| Nkw Typdetails.....                          | 59        |
| Nkw Schlüsselnummernauswahl.....             | 60        |
| ID-Nummern Suche.....                        | 60        |
| NTyp-Nummern Suche.....                      | 61        |
| Filter Nkw.....                              | 62        |
| Fahrzeugtyp.....                             | 63        |
| Bauart .....                                 | 64        |
| Baujahr .....                                | 65        |
| Leistung in KW.....                          | 66        |
| Leistung in PS.....                          | 67        |
| Hubraum ccm.....                             | 68        |
| Achskonfiguration.....                       | 69        |
| Tonnage .....                                | 70        |
| <b>Produktbereich Transporter .....</b>      | <b>71</b> |
| Filter Transporter.....                      | 72        |
| Fahrzeugtyp.....                             | 73        |
| Fahrzeugtyp.....                             | 74        |
| Bauart .....                                 | 75        |
| Baujahr .....                                | 76        |
| Kraftstoffart.....                           | 77        |
| Leistung in KW.....                          | 78        |
| Leistung in PS.....                          | 79        |
| Hubraum ccm.....                             | 80        |
| Zylinderanzahl.....                          | 81        |
| Motorcode.....                               | 82        |
| Achskonfiguration.....                       | 83        |
| Tonnage .....                                | 84        |
| <b>Bestellhistorie .....</b>                 | <b>85</b> |
| <b>Produktbereich Universalartikel .....</b> | <b>86</b> |
| Universalartikelsuche.....                   | 86        |
| <b>3 Baugruppenauswahl .....</b>             | <b>88</b> |
| <b>4 Herstellerauswahl .....</b>             | <b>91</b> |
| <b>5 Artikelübersicht .....</b>              | <b>91</b> |
| <b>6 Artikeldetail .....</b>                 | <b>93</b> |
| <b>Teil VII Zusatzinformationen .....</b>    | <b>97</b> |
| 1 Überblick .....                            | 97        |
| 2 Arbeitswerte .....                         | 98        |
| 3 Inspektionsdaten .....                     | 98        |
| 4 Technische Daten .....                     | 99        |

---

**Teil VIII Programmupdate**

**101**


**Index**

**102**

---



# Teil



## 1 Benutzerunterstützung

Aufruf der Internetseite über Symbol oder Text

D  
o  
w  
n  
l  
o  
a  
d  
d  
e  
s  
P  
D  
F-  
D  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
t  
s  
ü  
b  
e  
r  
S  
y  
m  
b  
o  
l



**[Start Guide](#)** - Schnelleinstieg in den  
Smart Client-Katalog



**[FAQ](#)** - Häufig gestellte Fragen und  
Antworten





**FAQ GTI und VIN-Suche** - Häufig  
gestellte Fragen und Antworten zur  
Grafischen Teile Identifikation (GTI)  
und VIN Suche



**What's New** - Informationen über  
- neue Funktionen  
- Änderungen / Erweiterungen  
- Fehlerbehebung(Bugfixes)



**Autodata Start Guide** -  
Schnelleinstieg Autodata






# Teil





## 2 Support / Hilfe



Die Support- und Hilfe-Möglichkeiten erreichen Sie, wenn Sie in der Menüleiste "A" klicken.



Hier erhalten Sie einen Überblick folgender Informationen:

- 1
  - Katalog-Informationen
  - System-Informationen
  - Registry-Informationen
  - Datei-Informationen

- 2 What's New: Überblick der letzten Änderungen und Erweiterungen

- 3 Die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten

- 4 Für Supportfälle kann hier das Supporttool (Fernwartung) gestartet werden

- 5 Hier wird der eMail-Client geöffnet über den Sie einen Fehler dem Entwicklungsteam senden können. Als Anhang befindet sich die eigentliche Systemfehlermeldung und ein Screenshot der Applikation.



# Teil



### 3 Fahrzeugsuchmöglichkeiten

|                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> über die Fahrzeugauswahl                                                                                                                                      | <b>5</b> über den Fahrzeughersteller, Modellreihe, Typ                            |
| <b>2</b> über die Motorenauswahl                                                                                                                                       | <b>6</b> über die KBA-Nummer (Fahrzeugschein) (auch über die Direktsuche möglich) |
| <b>3</b> über Universalartikelauswahl<br>über die Universalartikelauswahl finden Sie Artikel, die nicht fahrzeugspezifisch sind, wie z.B. Werkzeug oder Chemieartikel. | <b>7</b> über den Motorcode (auch über die Direktsuche möglich)                   |
| <b>4</b> Artikeldirektsuche<br>über Synonyme<br>über die Artikelnummer (Händler-Artikelnummer o. Hersteller-Artikelnummer)                                             | <b>8</b> über die TecDoc-Typnr. (auch über die Direktsuche möglich)               |
|                                                                                                                                                                        | <b>9</b> über die ID Nr bei NKW (auch über die Direktsuche möglich)               |

PKW NKW Universalteile Artikeldireksuche Warenkorb Verbesserungen KFZWin

**Fahrzeug**

Hersteller: **AUDI** Schlüsselnummer: zu 2.1) zu 2.2) zu 2.2) zu 3)

Modellreihe: **A6 (4F2)** Typnr: Motorcode:

**Fahrzeugsuche**

zu 2.1) zu 2.2) zu 2.2) zu 3)

Motorcode(Pkw)

ID (Nkw)

**Artikeldireksuche**

Synonymsuche (Universal ohne KBA - wenn KBA Nummer mit angegeben wird Fahrzeugbezogen)

Artikelsuche

☒ Händlernr.  
☒ Herstellerlernr.

**Reifensuche**

Breite Höhe Durchm.

LI SI R

Ges. Artikel: 0,00 EUR

Ges. Arbeitswerte: 0,00 EUR

Ges. Summe (incl. MwSt) **0,00 EUR**

Alle Fahrzeuge dieser Modellreihe anzeigen

| Fahrzeugtyp      | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode      |
|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------|
| 2.0 TFSI         | 06.05 -       | 125 | 170 | 1984 | 4   | BPJ            |
| 2.4              | 05.04 -       | 130 | 177 | 2393 | 6   | BDW            |
| 2.4 quattro      | 01.05 -       | 130 | 177 | 2393 | 6   | BDW            |
| 2.8 FSI          | 10.08 -       | 140 | 190 | 2773 | 6   | CCDA           |
| 2.8 FSI quattro  | 10.08 -       | 140 | 190 | 2773 | 6   | CCDA           |
| 2.8 FSI          | 11.06 -       | 154 | 210 | 2773 | 6   | BDX            |
| 2.8 FSI quattro  | 06.07 -       | 154 | 210 | 2773 | 6   | BDX            |
| 2.8 FSI          | 10.08 -       | 162 | 220 | 2773 | 6   | CCEA           |
| 2.8 FSI quattro  | 10.08 -       | 162 | 220 | 2773 | 6   | CCEA           |
| 3.0 quattro      | 05.04 - 05.06 | 160 | 218 | 2976 | 6   | BBJ            |
| 3.0 TFSI quattro | 10.08 -       | 213 | 290 | 2995 | 6   | CAJA           |
| 3.2 FSI          | 05.04 -       | 188 | 255 | 3123 | 6   | AUK; BKH       |
| 3.2 FSI quattro  | 05.04 -       | 188 | 255 | 3123 | 6   | AUK            |
| 4.2 quattro      | 05.04 -       | 246 | 335 | 4163 | 8   | BAT            |
| 4.2 FSI quattro  | 06.06 -       | 257 | 350 | 4163 | 8   | BVJ            |
| R56 quattro      | 11.08 -       | 426 | 580 | 4991 | 10  | BUH            |
| S6 quattro       | 03.06 -       | 320 | 435 | 5204 | 10  | BXA            |
| 2.0 TDI          | 06.05 -       | 100 | 136 | 1968 | 4   | BNA; BRF; CAGB |
| 2.0 TDI          | 07.04 -       | 103 | 140 | 1968 | 4   | BLB; BRE       |
| 2.0 TDI          | 10.08 -       | 125 | 170 | 1968 | 4   | CAHA           |
| 2.7 TDI          | 11.04 -       | 120 | 163 | 2698 | 6   | BSG            |
| 2.7 TDI quattro  | 06.05 -       | 120 | 163 | 2698 | 6   | BSG            |
| 2.7 TDI          | 11.04 -       | 132 | 180 | 2698 | 6   | BPP            |
| 2.7 TDI quattro  | 11.04 -       | 132 | 180 | 2698 | 6   | BPP            |
| 2.7 TDI          | 10.08 -       | 140 | 190 | 2698 | 6   | CANA           |
| 2.7 TDI quattro  | 10.08 -       | 140 | 190 | 2698 | 6   | CANA           |
| 3.0 TDI quattro  | 05.04 -       | 155 | 211 | 2967 | 6   | BNG            |
| 3.0 TDI quattro  | 05.04 -       | 165 | 225 | 2967 | 6   | BMK            |
| 3.0 TDI quattro  | 06.06 -       | 171 | 233 | 2967 | 6   | ASB            |
| 3.0 TDI quattro  | 10.08 -       | 176 | 240 | 2967 | 6   | CDYA           |

Deutsch AUDI

powered by **topmotive**

Zum Vergrößern bitte anklicken



# Teil



IV

## 4 Nutzungshinweise

In **blauer Schrift** sind Links zu anderen Seiten des Start Guide oder ins Internet kenntlich gemacht.

In **roter Schrift** ist Text kenntlich gemacht, zu dem Zusatzinformationen angezeigt werden, wenn dieser Text mit der Maus angeklickt wird.




# Teil



## 5 Benutzer-/Programmeinstellungen

### 5.1 Überblick



Die Benutzer- / und Programmeinstellungen erreichen Sie über:



In diesem Einstellungsdialog können Sie in den verschiedenen Bereichen individuelle Einstellungen vornehmen oder ändern (z.B. Ihre eigene Adresse, Einstellungen der Sichtbarkeit von Preisen oder die Tastenbelegung).

### 5.2 Einstellungs-Fenster

Das Einstellungsfenster hat folgenden Aufbau:

Einstellungen können in folgenden Bereiche vorgenommen werden:

- [PKW](#) <sup>17</sup>
- [Nkw](#) <sup>18</sup>
- [Preise](#) <sup>19</sup>
- [Warenkorb](#) <sup>21</sup>
- [Tastenfunktionen](#) <sup>23</sup>
- [eigene Adresse](#) <sup>24</sup>
- [Allgemein](#) <sup>25</sup>
- [Arbeitswerte](#) <sup>27</sup>
- [Artikel](#) <sup>29</sup>
- [Artikelauswahl](#) <sup>30</sup>
- [Baugruppen](#) <sup>31</sup>



NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen  
ETS | Eigene Adresse | **Allgemein** | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | Baugruppen

**Style**  
Bronze.sty

**Login**  
☐ Beim nächsten Start automatisch anmelden

**Frame**  
☐ Frame auf der rechten Seite festsetzen


**Frame festsetzen**  
☐ Warenkorb ☒ Frame nicht festsetzen  
☐ Suchfenster  
☐ Fahrzeug  
☐ Hauptmenü

**Proxy-Einstellungen**  
☐ Proxy Proxy-Einstellungen

☒ ☐

## 5.3 Einstellung PKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.



## 5.4 Einstellungen NKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.

**NKW** PKW Preise Warenkorb Tastenfunktionen  
ETS Eigene Adresse Allgemein Arbeitswerte Artikel Artikelauswahl Baugruppen

☒ TypNr. an-/ ausschalten  
☐ Mit letztem Fahrzeug starten

✓ ✗

## 5.5 Einstellungen Preise

Hier können Sie bestimmen, welche Preise wo angezeigt werden sollen. Es stehen die Bereiche:

- Artikelauswahl
- Artikeldetail
- Preisinformation (Tooltip)

- Warenkorb
- und Schnittstellendatei

zur Verfügung.

|     |                |               |              |                  |                |            |
|-----|----------------|---------------|--------------|------------------|----------------|------------|
| NKW | PKW            | <b>Preise</b> | Warenkorb    | Tastenfunktionen |                |            |
| ETS | Eigene Adresse | Allgemein     | Arbeitswerte | Artikel          | Artikelauswahl | Baugruppen |

| Bezeichnung  | EK Preis                            | VK Preis                            |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Auswahl | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Art.-Detail  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preisbubble  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preis im Wk  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TCDBest3     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reifen       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## 5.6 Einstellungen Warenkorb

Hier werden die Einstellungen für die Warenkorbfunktion vorgenommen.  
Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Behandlung von Artikeln, die in den Warenkorb übernommen werden
- Verhalten des Warenkorbs beim Beenden des Programms
- Anzeigebereich von hinzugefügten Arbeitswerten
- Ablage der Bestelldatei
- Verhalten des Warenkorbs nach einer Bestellung
- den aktuell zu verwendenden Mehrwertsteuersatz
- Anzeige der Artikelnummer im Warenkorb

|     |                |           |                  |                  |                |            |
|-----|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------|
| NKW | PKW            | Preise    | <b>Warenkorb</b> | Tastenfunktionen |                |            |
| ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte     | Artikel          | Artikelauswahl | Baugruppen |

  
**Artikel im Warenkorb...**  
☒ Fahrzeugabhängig speichern  
☒ Nach einer Alternativ Suche die Beträge addieren  
ACHTUNG der aktuelle Warenkorb geht nach Änderung verloren!  
  
**Warenkorb beim Beenden ...**  
☒ Speichern  
☐ Löschen  
  
☐ Nur Hauptarbeiten anzeigen / ausdrucken (Verbundarbeiten werden ausgeblendet)  
  
**Bestellung**  

 C:\Dokumente und Einstellungen\ ...

 ...

  
**Warenkorb nach einer Bestellung ...**  
☒ Löschen  
☒ Zeigen der Abfrage, ob der Warenkorb gelöscht werden soll  
  
**Mehrwertsteuersatz**  
Standard   
  
**Artikel-Warenkorb - Anzeigen der ...**  
☒ Artikelnr.  
☐ Händlernr.  
  


## 5.7 Einstellungen Tastenfunktionen

Hier können Sie die Belegung der Funktionstasten verändern.

| Funktion                        | Belegung   |
|---------------------------------|------------|
| Hilfe aufrufen                  | F1         |
| Fahrzeugmaske (Pkw) aufrufen    | F2         |
| In Pkw Bereich wechseln         | F3         |
| In Nkw Bereich wechseln         | F4         |
| In Universal Bereich wechseln   | F5         |
| Artikeldireksuche aufrufen      | F6         |
| Warenkorb öffnen                | F7         |
| Warenkorb löschen mit Abfrage   | F8         |
| In ETS Bereich wechseln         | F9         |
| Drucken                         | F12        |
| Einstellungen                   | Shift + F1 |
| zum vorherigen Fenster springen | Escape     |

## 5.8 Einstellungen eigene Adresse

Hier geben Sie alle notwendigen Daten Ihrer Adresse an.  
Diese Daten werden für die Bestellung und für das Garantief formular verwendet.

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing: NKW, PKW, Preise, Warenkorb, Tastenfunktionen, ETS, **Eigene Adresse** (highlighted with a red circle), Allgemein, Arbeitswerte, Artikel, Artikelauswahl, and Baugruppen. Below the menu bar is a large form area with the following labels and input fields:

- Kundennr. (text input)
- Anrede (dropdown menu)
- Firmenname (text input)
- Name (text input)
- Straße (text input)
- PLZ (two-part text input)
- Telefon (text input)
- Fax (text input)
- Email (text input)
- Homepage (text input)

At the bottom of the form area are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.




## 5.9 Einstellungen Allgemein

Der allgemeine Teil der Einstellungen behandelt das Aussehen des Programms und das Verhalten der Authentifizierung.

Um das Aussehen zu verändern haben Sie folgende Möglichkeiten:

- mit dem Style die Farbgebung zu verändern
- den Navigations- und Informationsframe an die rechte Seite zu binden
- den Navigations- und Informationsframe vom Inhalt von dynamisch auf fix zu setzen




## 5.10 Einstellungen Arbeitswerte

Hier bestimmen Sie die Stundensätze für:

- Elektronikarbeiten
- Elektrikarbeiten
- Karosseriearbeiten
- Lackierarbeiten
- Werkstattarbeiten
- Zubehörarbeiten

fest. Die Stundensätze können für PKW und NKW getrennt angegeben werden. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob die Arbeitswerte sofort kalkuliert werden und die Arbeitswerte in Stunden angezeigt werden sollen.



| Arbeitsart                              | Stundensatz (VK) |
|-----------------------------------------|------------------|
| Elektronikarbeiten                      | 0,00 EUR         |
| Elektrikarbeiten                        | 0,00 EUR         |
| Karosseriearbeiten                      | 0,00 EUR         |
| Lackierarbeiten                         | 0,00 EUR         |
| Werkstattarbeiten                       | 0,00 EUR         |
| Zubehörarbeiten                         | 0,00 EUR         |
| Sattler Arbeiten (nur für ERE)          | 0,00 EUR         |
| Smart Repair(nur für ERE)               | 0,00 EUR         |
| Reduzierter Std.Satz in % (nur für ERE) | 0                |

☒ Stundensatz als Pkw-Standard nehmen

☒ Arbeitswerte sofort kalkulieren

☒ Aw in Stunden anzeigen


## 5.11 Einstellungen Artikel

Diese Einstellungen beziehen sich auf den Artikeldetailbereich.  
Hier legen Sie fest welche Informationsbereich sichtbar sein sollen und welche davon geöffnet.

| Bezeichnung                   | Sichtbar                            | Geöffnet                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Allgemein                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gebrauchsnummer               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Information                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Eigenschaften - Artikel       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Eigenschaften - Fahrzeuge     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OE-Nummer                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preise                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stückliste                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Warenwirtschaftsinformationen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arbeitswerte                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 5.12 Einstellungen Artikelauswahl

Hier bestimmen Sie den Umfang von Informationen und Funktionen, die in der Artikelauswahl angezeigt, bzw. zur Verfügung gestellt werden soll.




The screenshot shows a software window titled 'Einstellungen Artikelauswahl' (Article Selection Settings). The window has a tabbed interface with the following tabs: NKW, PKW, Preise, Warenkorb, Tastenfunktionen, ETS, Eigene Adresse, Allgemein, Arbeitswerte, Artikel, **Artikelauswahl** (highlighted with a red circle), and Baugruppen. The 'Artikelauswahl' tab is active, displaying the following settings:

- ☒ Artikelliste mit Bildern laden
- 20 Artikelanzahl pro Seite bei der Universalsuche (Anzahl zwischen 20 und 50 möglich)
- Warenwirtschaftsinformationen**
  - ☒ KFZWin
    - Pfad: [text input field] [Pfad überprüfen button]
    - ☐ VK Preis verwenden
  - ☒ Onlineanfrage
    - ☒ EK-Preis anzeigen
- ☒ Artikelliste mit Warenwirtschaftsinformationen laden
- ☐ Bei einem Artikelergebnis direkt zum Artikeldetail springen
- ☒ Arbeitswerte ein-/ausblenden
- ☒ Kriterienfilter an-/ausschalten
- ☐ Platzhaltersuche aktivieren
- ☐ Ergebnis der Artikeldirektsuche bei unterschiedlichen Baugruppen in Übersicht darstellen

At the bottom of the window, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.

## 5.13 Einstellungen Baugruppe

Hier legen Sie die Anzeige und das Verhalten des Baugruppenauswahlbereiches fest.



NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen | ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | **Baugruppen**

- ☒ Quickstarts aktivieren
  - ☒ Quickstarts sofort anzeigen
  - ☐ Quickstarts während des Katalogs links anzeigen
- ☐ nach Hersteller sortieren (Default: nach Produktgruppe)
- ☐ Nur A-Lieferanten anzeigen
- ☐ Bei einem Ergebnis direkt in die Artikelliste springen

OK Cancel



# Teil





## 6 Teilesuche

### 6.1 Überblick


Bei der Teilesuche müssen Sie sich für einen [Produktbereich](#)<sup>[33]</sup> ([PKW](#)<sup>[34]</sup>, [NKW](#) oder [Universalteile](#)<sup>[86]</sup>) entscheiden. Die Produktgruppen PKW und NKW sind ähnlich aufgebaut. Bei der Suche nach Universalteilen entfällt die Fahrzeugauswahl. Nach der Baugruppenauswahl ist die weitere Vorgehensweise identisch.

### 6.2 Produktbereiche

Als Produktgruppen stehen folgende zur Verfügung:

- [PKW](#)<sup>[33]</sup>
- [NKW](#)<sup>[54]</sup>
- [Universalteile](#)<sup>[86]</sup>

Es muss nur auf den entsprechenden Reiter geklickt werden.



#### 6.2.1 Produktbereich Pkw

- 1 Über den Produktbereich Pkw können Personenkraftwagen nach mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden.

#### Funktionen

Pkw Fahrzeugidentifizierung über [Fahrzeug](#)<sup>[34]</sup>

- [Herstellerauswahl](#)<sup>[35]</sup>
- [Modellreihenauswahl](#)<sup>[36]</sup>
- [Fahrzeugtypauswahl](#)<sup>[36]</sup>
- [Schlüsselnummernauswahl](#)<sup>[37]</sup>


## 6.2.1.1 Fahrzeugauswahl PKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).

1 [Herstellerauswahl](#) <sup>35</sup>

2 [Modellreihenauswahl](#) <sup>36</sup>


3 [Typauswahl](#) <sup>36</sup>



| Fahrzeugtyp     | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode               |
|-----------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------------|
| 1.4 16V         | 05.99 -       | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1.6             | 08.99 - 08.00 | 74  | 101 | 1595 | 4   | AEH; AKL; APF           |
| 1.6             | 08.00 -       | 75  | 102 | 1595 | 4   | AVU                     |
| 1.6 16V         | 02.00 -       | 77  | 105 | 1598 | 4   | ATN; AUS; AZD; BCB      |
| 1.6 FSI         | 01.02 -       | 81  | 110 | 1598 | 4   | BAD                     |
| 1.8 4motion     | 05.99 -       | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                     |
| 1.8 T           | 05.00 -       | 110 | 150 | 1781 | 4   | AGU; AJM                |
| 2.0             | 05.99 -       | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ           |
| 2.0 4motion     | 10.00 -       | 85  | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ                |
| 2.0 Bi-Fuel     | 02.02 -       | 85  | 116 | 1984 | 4   | BEH                     |
| 2.3 V5          | 05.99 -       | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                     |
| 2.3 V5 4motion  | 05.99 -       | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                     |
| 2.3 V5          | 10.00 -       | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN                     |
| 2.3 V5 4motion  | 10.00 -       | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN                     |
| 2.8 V6 4motion  | 05.99 -       | 150 | 204 | 2792 | 6   | AQP; AUE; BDE           |
| 1.9 SDI         | 05.99 -       | 50  | 68  | 1896 | 4   | AGP; AQM                |
| 1.9 TDI         | 05.99 - 05.06 | 66  | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH                |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | 66  | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH                |
| 1.9 TDI         | 09.00 -       | 74  | 101 | 1896 | 4   | ATD; AVR                |
| 1.9 TDI 4motion | 09.00 -       | 74  | 101 | 1896 | 4   | ATD                     |
| 1.9 TDI         | 05.99 - 06.01 | 81  | 110 | 1896 | 4   | AHF; ASV                |
| 1.9 TDI         | 08.99 - 06.01 | 85  | 115 | 1896 | 4   | AJM; AJY                |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | 85  | 115 | 1896 | 4   | AJM                     |
| 1.9 TDI         | 11.00 -       | 96  | 130 | 1896 | 4   | ASZ                     |
| 1.9 TDI 4motion | 11.00 -       | 96  | 130 | 1896 | 4   | ASZ                     |

Fahrzeugsuche über:


- Schlüsselnummer (in D; KBA zu 2/2.1 und 3/2.2)
- TecDoc-TypNr
- Motorcode



Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

| Fahrzeugtyp     | BJ                                  | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode               |
|-----------------|-------------------------------------|----|-----|------|-----|-------------------------|
| 1.4 16V         | 05.99 -                             | 55 | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| Typnr           | 11599                               |    |     |      |     |                         |
| Antriebsart     | Frontantrieb                        |    |     |      |     |                         |
| Aufbauart       | Kombi                               |    |     |      |     |                         |
| Bremsart        | Scheibenbremse                      |    |     |      |     |                         |
| Bremssyst.      | Hydraulisch                         |    |     |      |     |                         |
| ccm             | 1390                                |    |     |      |     |                         |
| Katart          | mit geregelter (3-Wege) Katalysator |    |     |      |     |                         |
| Kraftstoffart   | Benzin                              |    |     |      |     |                         |
| Schlüsselnummer | 0603 488                            |    |     |      |     |                         |
| 1.6             | 05.99 - 02.00                       | 74 | 101 | 1595 | 4   | AEH; AKL; APF           |


6.2.1.1.1 Pkw Herstellerauswahl



- 1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Modellreihenauswahl](#) <sup>36</sup>

## 6.2.1.1.2 Pkw Modellreihenauswahl




| Fahrzeugtyp                   | Modellreihe | Datum          |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| AYANTIME (DE0_)               |             | 09.01 - 05.03  |
| CLIO I (B57_ 5/357_)          |             | 05.90 - 09.98  |
| CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_)   |             | 09.98 -        |
| CLIO II Kasten (SB0/1/2_)     |             | 09.98 -        |
| CLIO III (BR0/1_ CR0/1_)      |             | 05.05 -        |
| CLIO Grandtour (KR0/1_)       |             | 02.08 -        |
| ESPACE I (J11_)               |             | 07.84 - 12.92  |
| ESPACE II (J/563_)            |             | 01.91 - 12.96  |
| ESPACE III (JE0_)             |             | 11.96 - 10.02  |
| ESPACE IV (JK0/1_)            |             | 11.02 -        |
| FUEGO (136_)                  |             | 02.80 - 11.92  |
| KANGOO (KC0/1_)               |             | 08.97 -        |
| KANGOO Rapid (FC0/1_)         |             | 08.97 -        |
| <b>KANGOO</b>                 |             | <b>02.08 -</b> |
| KANGOO Express                |             | 02.08 -        |
| KANGOO BE BOP                 |             | 02.09 -        |
| KOLEOS                        |             | 09.08 -        |
| LAGUNA (B56_ 556_)            |             | 11.93 - 03.01  |
| LAGUNA Grandtour (K56_)       |             | 09.95 - 03.01  |
| LAGUNA II (BG0/1_)            |             | 03.01 -        |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)  |             | 03.01 -        |
| LAGUNA III (BT0/1_)           |             | 10.07 -        |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1_) |             | 10.07 -        |
| LAGUNA Coupe                  |             | 09.08 -        |
| LOGAN (L5_)                   |             | 09.04 -        |

- 1 In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Typauswahl](#) <sup>36)</sup>

[Pkw Typdetails](#) <sup>37)</sup>

## 6.2.1.1.3 Pkw Typauswahl



| Fahrzeugtyp     | BJ      | Kraftstoffart | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------|---------------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.6             | 02.08 - | Benzin        | 64 | 87  | 1598 | 4   | K7M 750   |
| 1.6 16V         | 02.08 - | Benzin        | 78 | 106 | 1598 | 4   |           |
| 1.6 16V Hi-Flex | 02.08 - | Flexfuel      | 78 | 106 | 1598 | 4   |           |
| 1.5 dCi         | 02.08 - | Diesel        | 50 | 68  | 1461 | 4   | K9K 840   |
| 1.5 dCi         | 02.08 - | Diesel        | 63 | 86  | 1461 | 4   | K9K 802   |
| 1.5 dCi         | 02.08 - | Diesel        | 76 | 103 | 1461 | 4   | K9K 804   |

[Pkw Typdetails](#) <sup>37)</sup>

#### 6.2.1.1.4 Pkw Typdetails

| Fahrzeugtyp     | BJ                | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |
|-----------------|-------------------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.6             | 02.08 -           | 64 | 87  | 1598 | 4   | K7M 750   |
| 1.6 16V         | 02.08 -           | 78 | 106 | 1598 | 4   |           |
| 1.6 16V Hi-Flex | 02.08 -           | 78 | 106 | 1598 | 4   |           |
| 1.5 dCi         | 02.08 -           | 50 | 68  | 1461 | 4   | K9K 840   |
| Typnr           | 23464             |    |     |      |     |           |
| Antriebsart     | Frontantrieb      |    |     |      |     |           |
| Aufbauart       | Großraumlimousine |    |     |      |     |           |
| Kraftstoffart   | Diesel            |    |     |      |     |           |
| Schlüsselnummer | 3333 ARD          |    |     |      |     |           |
| 1.5 dCi         | 02.08 -           | 63 | 86  | 1461 | 4   | K9K 802   |
| 1.5 dCi         | 02.08 -           | 76 | 103 | 1461 | 4   | K9K 804   |

Pkw Fahrzeugtypdetails

#### 6.2.1.2 Pkw Schlüsselnummerauswahl

Über die KBA-Nummer\* kann das Fahrzeug ausgewählt werden. Die Eingabe der Nummern kann ohne führende Nullen direkt hintereinander ohne die TAB-Taste erfolgen. Der Katalog springt selbsttätig vom Feld "zu 2.1)/zu 2)" zum Feld "zu2.2)/zu 3)".

- 1 Die KBA-Nummer ist nicht immer eindeutig. In diesem Fall werden die jeweiligen Fahrzeuge zur Auswahl angezeigt.

**\*: Die KBA-Nummer ist eine Schlüsselnummer, die in deutschen Fahrzeugpapieren eingetragen ist. In anderen Ländern gibt es andere Schlüsselnummernsysteme.**

- 2 Auch über die interne [TecDoc-KTyp-Nummer](#)<sup>38)</sup> kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die KTyp-Nr. ist immer eindeutig




- 3 Auch über den [Motorcode](#) <sup>39</sup> können Fahrzeuge gesucht werden.

#### 6.2.1.2.1 KTyp-Nummern-Suche


Die KTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die KTyp-Nummer an den Smart Client - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im Smart Client -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

#### 1) Suche über die KTyp-Nummer



- 1 Eingabefeld für die KTyp-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte KTyp-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte KTyp-Nummer.

#### 2) Hier steht die KTyp-Nummer



- 1 Anzeigezeile der KTyp-Nummer.
- 2 Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3 Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

#### 6.2.1.2.2 Motorcode Suche

### 1) Suche über Motorcode

| Fahrzeugtyp          | BJ      | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |
|----------------------|---------|-----|-----|------|-----|-----------|
| PORSC CARRERA GT 5.7 | 07.03 - | 450 | 612 | 5733 | 10  | M 80.01   |


- 1 Eingabefeld für den Motorcode.
- 2 Anzeige Fahrzeugtyp für den ausgewählten Motorcode.
- 3 Anzeige Hersteller und Modellreihe für den ausgewählten Motorcode.

Durch den Einsatz der Motoren in unterschiedlichsten Modellen eines Herstellers oder eines Konzerns werden häufig mehr als eine Modellreihe und/oder Hersteller angezeigt. Aber auch der Bau von verwandten Fahrzeugen über Konzerngrenzen hinweg führen zu Mehrfachanzeigen.

Außerdem wird nicht nur nach der eingegebenen Kennung gesucht, sondern auch nach ähnlichen Motorcodes.

### 2) Motorcodes sind nicht eindeutig

#### I)



Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)

Typnr

Motorcode F4B

gtyp B1 kW PS ccm Zyl Motorcode

Motorcode F4B


Hersteller FORD

Modellreihe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ESCORT VI Stufenheck (GAL)       | 08.93 - 01.95 |
| ESCORT VI Kombi (GAL)            | 08.92 - 01.95 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL)        | 12.92 - 01.95 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)       | 01.95 - 10.98 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) | 01.95 - 02.99 |
| ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)      | 01.95 - 02.99 |
| ESCORT VII Cabriolet (ALL)       | 02.95 - 08.00 |
| ESCORT RS Express (AVI)          | 01.95 -       |

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

## II)



Hersteller

Modellreihe

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)

Typnr

Motorcode 12

Fahrzeugty Motorcode 12

Hersteller

Modellreihe

|         |
|---------|
| AUDI    |
| FORD    |
| PEUGEOT |
| SEAT    |
| TOYOTA  |
| VW      |

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

## Ausgewählter Motorcode 12

- 1 Ausgewählter Motorcode.
- 2 I) Hersteller II) Liste der Hersteller, auf den/die der Motorcode zutrifft.



**3** nur **I)** Liste der Modellreihen eines Herstellers, für die der Motorcode zutrifft.

Nachstehend ein Auszug aus den Ergebnissen der Suche zu **II)**.

**a) Audi**

|             |                     |               |
|-------------|---------------------|---------------|
| Motorcode   | 1Z                  |               |
| Hersteller  | AUDI                |               |
| Modellreihe |                     |               |
|             | A4 (8D2, B5)        | 01.95 - 11.00 |
|             | A4 Avant (8D5, B5)  | 07.95 - 09.01 |
|             | A6 (4A, C4)         | 06.94 - 10.97 |
|             | A6 Avant (4A, C4)   | 06.94 - 12.97 |
|             | CABRIOLET (8G7, B4) | 05.91 - 08.00 |
|             | 80 (8C, B4)         | 09.91 - 12.94 |
|             | 80 Avant (8C, B4)   | 09.91 - 01.96 |

**b) Ford**

|                           |              |              |            |         |         |                      |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|----------------------|
| Fahrzeug                  | Telekatalog  | Arbeitswerte | Inspektion | Technik | Reifen  | Reparaturkalkulation |
| Hersteller                | FORD         |              |            |         |         |                      |
| Modellreihe               | GALAXY (WGR) |              |            |         |         |                      |
| Schlüsselnummer           | zu 2.1)      |              | zu 2.2)    |         | zu 2.3) |                      |
| Typnr                     |              |              |            |         |         |                      |
| Motorcode                 |              |              |            |         |         |                      |
| Fahrzeugtyp               | BJ           |              | kW         | PS      | ccm     | Zyl                  |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 03.95 -      | 66           | 90         | 1896    | 4       | AHU 1Z, ANU          |

**c) Peugeot**

|             |               |     |
|-------------|---------------|-----|
| Motorcode   | 1Z            |     |
| Hersteller  | PEUGEOT       |     |
| Modellreihe | 505 (551A)    |     |
| Fahrzeugtyp | BJ            |     |
| 2.2         | 05.81 - 10.84 |     |
|             | 85            | 116 |
|             | 2165          | 4   |
|             | 851 (2D3)     |     |

**d) Seat**

|             |                     |               |
|-------------|---------------------|---------------|
| Motorcode   | 1Z                  |               |
| Hersteller  | SEAT                |               |
| Modellreihe |                     |               |
|             | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 04.96 -       |
|             | CORDOBA (6K2/C2)    | 02.93 - 06.99 |
|             | CORDOBA Vario (6K5) | 08.96 - 06.99 |
|             | IBIZA II (6K1)      | 03.93 - 08.99 |
|             | TOLEDO I (1L)       | 01.91 - 03.99 |

**e) Toyota**

## Start Guide

|             |                             |  |               |  |
|-------------|-----------------------------|--|---------------|--|
| Motorcode   | 1Z                          |  |               |  |
| Hersteller  | TOYOTA                      |  |               |  |
| Modellreihe |                             |  |               |  |
|             | AURIS                       |  | 10.06 -       |  |
|             | AVENSIS Liftback (T22)      |  | 09.97 - 02.03 |  |
|             | AVENSIS (T22)               |  | 09.97 - 02.03 |  |
|             | AVENSIS Station Wagon (T22) |  | 09.97 - 02.03 |  |
|             | AVENSIS (T25)               |  | 04.03 -       |  |
|             | AVENSIS Stufenheck (T25)    |  | 04.03 -       |  |
|             | AVENSIS Combi (T25)         |  | 04.03 -       |  |
|             | AVENSIS Station Wagon (T27) |  | 02.09 -       |  |
|             | CELICA (ZZT23)              |  | 11.99 -       |  |
|             | COROLLA Verso (E12J)        |  | 09.01 - 05.04 |  |
|             | COROLLA Verso (ZER, ZZE)    |  | 03.04 -       |  |
|             | MR 2 (W3)                   |  | 04.00 -       |  |
|             | RAV 4 II (XA2)              |  | 06.00 -       |  |

|             |          |                         |  |         |  |
|-------------|----------|-------------------------|--|---------|--|
| Hersteller  | ▼ TOYOTA | Schlüsselnummer zu 2.1) |  | zu 2.2) |  |
| Modellreihe | ▼ AURIS  | zu 2)                   |  | zu 3)   |  |
|             |          | Typnr                   |  |         |  |
|             |          | Motorcode               |  |         |  |

| Fahrzeugtyp          | BJ      | kw | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |
|----------------------|---------|----|-----|------|-----|-----------|
| TOYOT AURIS 1.6 VVTi | 03.07 - | 91 | 124 | 1598 | 4   | 1ZR-FE    |

### f) Volkswagen

|             |                           |  |               |  |
|-------------|---------------------------|--|---------------|--|
| Motorcode   | 1Z                        |  |               |  |
| Hersteller  | Vw                        |  |               |  |
| Modellreihe |                           |  |               |  |
|             | CADDY II Kasten (9K9A)    |  | 11.95 - 01.04 |  |
|             | GOLF III (1H1)            |  | 08.91 - 09.97 |  |
|             | GOLF III Variant (1H5)    |  | 07.93 - 04.99 |  |
|             | GOLF III Cabriolet (1E7)  |  | 07.93 - 05.98 |  |
|             | PASSAT (3A2, 35I)         |  | 02.88 - 10.96 |  |
|             | PASSAT Variant (3A5, 35I) |  | 02.88 - 06.97 |  |
|             | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)    |  | 05.95 -       |  |
|             | VENTO (1H2)               |  | 11.91 - 09.98 |  |

### 6.2.1.3 Filter Pkw

Im Produktbereich Pkw stehen Filter zur Verfügung, die die Fahrzeugidentifikation im Smart Client-Katalog erleichtern.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Hersteller](#) <sup>[43]</sup>
- [Modellreihe](#) <sup>[45]</sup>
- [Fahrzeugtyp](#) <sup>[46]</sup>
- [Baujahr](#) <sup>[47]</sup>
- [Kraftstoffart](#) <sup>[48]</sup>
- [Leistung in KW](#) <sup>[49]</sup>
- Leistung in PS
- [Hubraum in ccm](#) <sup>[51]</sup>
- [Anzahl Zylinder](#) <sup>[52]</sup>
- [Motorcode](#) <sup>[53]</sup>

Die Filter Fahrzeugtyp, Baujahr, Kraftstoffart, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Anzahl der Zylinder und Motorcode können beliebig kombiniert

werden.

Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Kraftstoffart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.

| Fahrzeugtyp    | BJ      | Kraftstoffart | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode               |
|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------------|
| 1.4 16V        | 05.99 - | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AXP; ... |
| 1.8 4motion    | 05.99 - | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                     |
| 2.0            | 05.99 - | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ           |
| 2.3 V5         | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                     |
| 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                     |
| 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin        | 150 | 204 | 2792 | 6   | AQP; AUE; BDE           |

1 Erste Filterung nach Kraftstoffart

2 Zweite Filterung nach Baujahr

#### 6.2.1.3.1 Fahrzeughersteller

PKW NKW Universalteile Artikeldirektsuche Warenkorb Verbesserungen

Fahrzeug Teilekatalog Arbeitswerte Inspektion Technik Reifen


Hersteller 1

Modellreihe

Fahrzeugtyp

ALFA ROMEO  
AUDI  
BMW  
CHEVROLET  
CHRYSLER  
CITROEN  
DACIA  
DAEWOO  
DAIHATSU  
FIAT  
FORD  
HONDA  
HYUNDAI  
ISUZU  
JAGUAR  
JEEP  
KIA  
LADA  
LANCIA  
LAND ROVER  
LEXUS  
MAZDA  
MERCEDES-BENZ  
MINI  
MITSUBISHI

1 Standardmäßig ist die Herstellerliste gefiltert. Es werden die gängigen Hersteller angezeigt.



2

Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Herstellerliste wird angezeigt.

#### 6.2.1.3.2 Modellreihe

PKW
NKW
Universalteile
Artikeldireksuche
Warenkorb
Verbesserungen

Fahrzeug
Teilekatalog
Arbeitswerte
Inspektion
Technik
Reifen

Hersteller:


Modellreihe: 1

**Fahrzeugtyp**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| GOLF IV Variant (1J5)      | 05.99 -       |
| GOLF IV Cabriolet (1E7)    | 06.98 - 06.02 |
| GOLF V (1K1)               | 10.03 -       |
| GOLF V Variant (1K5)       | 06.07 -       |
| GOLF V PLUS (5M1)          | 01.05 -       |
| GOLF VI (5K1)              | 10.08 -       |
| ILTIS (183)                | 03.79 - 12.88 |
| JETTA I (16)               | 08.78 - 02.84 |
| JETTA II (19E, 1G2)        | 01.84 - 12.92 |
| JETTA III (1K2)            | 08.05 -       |
| KAEFER                     | 04.49 - 08.03 |
| LUPO (6X1, 6E1)            | 09.98 - 07.05 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1)      | 01.98 -       |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) | 09.02 -       |
| PASSAT (32B)               | 08.80 - 12.88 |
| PASSAT Stufenheck (32B)    | 08.84 - 03.88 |
| PASSAT Variant (32B)       | 08.80 - 06.89 |
| PASSAT (3A2, 35I)          | 02.88 - 10.96 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I)  | 02.88 - 06.97 |
| PASSAT (3B2)               | 08.96 - 11.00 |
| PASSAT Variant (3B5)       | 05.97 - 11.00 |
| PASSAT (3B3)               | 11.00 - 05.05 |
| PASSAT Variant (3B6)       | 11.00 - 08.05 |
| PASSAT (3C2)               | 03.05 -       |
| PASSAT Variant (3C5)       | 08.05 -       |

Standardmäßig ist die Modellreihenliste gefiltert. Es werden die aktuellen Modellreihen angezeigt.





- 2 Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Modellreihenliste wird angezeigt.

#### 6.2.1.3.3 Fahrzeugtyp



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.


- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |
|-------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.9 TDI     | 05.99 - 05.06 | Diesel        | 66 | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH  |
| 1.9 TDI     | 09.00 -       | Diesel        | 74 | 101 | 1896 | 4   | ATD; AXR  |
| 1.9 TDI     | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 81 | 110 | 1896 | 4   | AHF; ASV  |
| 1.9 TDI     | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUY  |
| 1.9 TDI     | 11.00 -       | Diesel        | 96 | 130 | 1896 | 4   | ASZ       |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.4 Baujahr



- 1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp    | BJ      | Kraftstoffart | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode            |  |
|---|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|--|
| + | 1.4 16V        | 05.99 - | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AX... |  |
| + | 1.8 4motion    | 05.99 - | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                  |  |
| + | 2.0            | 05.99 - | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ        |  |
| + | 2.3 V5         | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
| + | 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin        | 150 | 204 | 2792 | 6   | AQP; AUE; BDE        |  |
| + | 1.9 SDI        | 05.99 - | Diesel        | 50  | 68  | 1896 | 4   | AGP; AQM             |  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.5 Kraftstoffart



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe





Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3

Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp    | BJ            | Kraftstoffart | kw  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode            |  |
|---|----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|--|
| + | 1.4 16V        | 05.99 -       | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AX... |  |
| + | 1.6            | 05.99 - 02.00 | Benzin        | 74  | 101 | 1595 | 4   | AEH; AKL; APF        |  |
| + | 1.6            | 08.00 -       | Benzin        | 75  | 102 | 1595 | 4   | AVU                  |  |
| + | 1.6 16V        | 02.00 -       | Benzin        | 77  | 105 | 1598 | 4   | ATN; AUS; AZD; BCB   |  |
| + | 1.6 FSI        | 01.02 -       | Benzin        | 81  | 110 | 1598 | 4   | BAD                  |  |
| + | 1.8 4motion    | 05.99 -       | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                  |  |
| + | 1.8 T          | 05.00 -       | Benzin        | 110 | 150 | 1781 | 4   | AGU; AUM             |  |
| + | 2.0            | 05.99 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ        |  |
| + | 2.0 4motion    | 10.00 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ             |  |
| + | 2.3 V5         | 05.99 -       | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 05.99 -       | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
| + | 2.3 V5         | 10.00 -       | Benzin        | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN                  |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 10.00 -       | Benzin        | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN                  |  |
| + | 2.8 V6 4motion | 05.99 -       | Benzin        | 150 | 204 | 2792 | 6   | AQP; AUE; BDE        |  |

4

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.6 Leistung in KW



1

Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2

Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe


- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode     |    |
|---|-----------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|---------------|----|
| + | 2.0             | 05.99 -       | Benzin        | 85 | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ | ⚙️ |
| + | 2.0 4motion     | 10.00 -       | Benzin        | 85 | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ      | ⚙️ |
| + | 2.0 Bi-Fuel     | 02.02 -       | BiFuel        | 85 | 116 | 1984 | 4   | BEH           | ⚙️ |
| + | 1.9 TDI         | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUJ      | ⚙️ |
| + | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM           | ⚙️ |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.7 Leistung in PS



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|  | Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode     |  |
|--|-----------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|---------------|--|
|  | 2.0             | 05.99 -       | Benzin        | 85 | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ |  |
|  | 2.0 4motion     | 10.00 -       | Benzin        | 85 | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ      |  |
|  | 1.9 TDI         | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUJ      |  |
|  | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM           |  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

**HINWEIS:** Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

#### 6.2.1.3.8 Hubraum ccm



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.

Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Hubraumgrößen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp    | BJ      | Kraftstoffart | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |  |
|---|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|-----------|--|
| + | 2.3 V5         | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ       |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ       |  |
| + | 2.3 V5         | 10.00 - | Benzin        | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN       |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 10.00 - | Benzin        | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN       |  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.9 Zylinderanzahl



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode             |  |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|-----------------------|--|
| + | 1.4 16V         | 05.99 -       | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AXP... |  |
| + | 1.6             | 05.99 - 02.00 | Benzin        | 74  | 101 | 1595 | 4   | AEH; AKL; APF         |  |
| + | 1.6             | 08.00 -       | Benzin        | 75  | 102 | 1595 | 4   | AVU                   |  |
| + | 1.6 16V         | 02.00 -       | Benzin        | 77  | 105 | 1598 | 4   | ATN; AUS; AZD; BCB    |  |
| + | 1.6 FSI         | 01.02 -       | Benzin        | 81  | 110 | 1598 | 4   | BAD                   |  |
| + | 1.8 4motion     | 05.99 -       | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                   |  |
| + | 1.8 T           | 05.00 -       | Benzin        | 110 | 150 | 1781 | 4   | AGU; AUM              |  |
| + | 2.0             | 05.99 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ         |  |
| + | 2.0 4motion     | 10.00 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ              |  |
| + | 2.0 Bi-Fuel     | 02.02 -       | BiFuel        | 85  | 116 | 1984 | 4   | BEH                   |  |
| + | 1.9 SDI         | 05.99 -       | Diesel        | 50  | 68  | 1896 | 4   | AGP; AQM              |  |
| + | 1.9 TDI         | 05.99 - 05.06 | Diesel        | 66  | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH              |  |
| + | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel        | 66  | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH              |  |
| + | 1.9 TDI         | 09.00 -       | Diesel        | 74  | 101 | 1896 | 4   | ATD; AXR              |  |
| + | 1.9 TDI 4motion | 09.00 -       | Diesel        | 74  | 101 | 1896 | 4   | ATD                   |  |
| + | 1.9 TDI         | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 81  | 110 | 1896 | 4   | AHF; ASV              |  |
| + | 1.9 TDI         | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85  | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUJ              |  |
| + | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 85  | 115 | 1896 | 4   | AJM                   |  |
| + | 1.9 TDI         | 11.00 -       | Diesel        | 96  | 130 | 1896 | 4   | ASZ                   |  |
| + | 1.9 TDI 4motion | 11.00 -       | Diesel        | 96  | 130 | 1896 | 4   | ASZ                   |  |



Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.10 Motorcode



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Motorcodes einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|                                                                                     | Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS | ccm  | Zyl | Motorcode |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|----|------|-----|-----------|
|  | 1.9 TDI         | 05.99 - 05.06 | Diesel        | 66 | 90 | 1896 | 4   | AGR; ALH  |
|  | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel        | 66 | 90 | 1896 | 4   | AGR; ALH  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

## 6.2.2 Produktbereich Nkw



- 1 Über den Produktbereich Nkw können Nutzfahrzeuge mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden..


## Funktionen

Nkw Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- [Herstellerauswahl](#) <sup>57</sup>
- [Modellreihenauswahl](#) <sup>58</sup>
- [Fahrzeugtypauswahl](#) <sup>59</sup>
- [Schlüsselnummernauswahl](#) <sup>60</sup>

## 6.2.2.1 Fahrzeugauswahl NKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).



Hersteller:   
Modellreihe:

| Fahrzeug    |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| Hersteller  | MERCEDES-BENZ    |               |
| Modellreihe |                  |               |
| Fahrzeugtyp | ACTROS MP2 / MP3 | 10.02 -       |
|             | ACTROS           | 04.96 -       |
|             | AXOR 2           | 10.04 -       |
|             | AXOR             | 09.01 - 10.04 |
|             | ATEGO 2          | 10.04 -       |
|             | ATEGO            | 01.98 - 10.04 |
|             | ECONIC           | 03.98 -       |
|             | VARIO            | 09.96 -       |
|             | UNIMOG           | 01.66 -       |
|             | ZETROS           | 09.08 -       |
|             | SK               | 07.87 - 09.96 |
|             | MK               | 12.87 - 09.96 |
|             | NG               | 08.73 - 09.96 |
|             | LK/LN2           | 01.84 - 12.98 |
|             | LP               | 09.63 - 12.84 |
|             | T1/TN            | 01.77 - 06.95 |
|             | T2/LN1           | 03.86 - 12.94 |
|             | T2/L             | 01.68 - 12.88 |
|             | CITARO (O 530)   | 01.98 -       |
|             | CITO (O 520)     | 09.98 -       |
|             | CONNECTO (O 345) | 11.01 -       |
|             | TRAVEGO (O 580)  | 10.99 -       |
|             | TOURISMO (O 350) | 09.94 -       |
|             | TOURINO (O 510)  | 10.03 -       |
|             | MB-TRAC          | 07.73 - 12.91 |

Fahrzeugsuche über:

- Schlüsselnummer (ID)
- TecDoc-TypNr



ID:  ...  
Typnr:

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

| Fahrzeugtyp | Bauart                 | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|------------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 712         | Pritsche/Fahrgestell   | 01.98 - 10.04 | 90  | 122 | 4250 | 4x2       | 6,50    |
| 714, 714L   | Pritsche/Fahrgestell   | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| Motorcode   | OM 904.910; OM 904.916 |               |     |     |      |           |         |
| Motorart    | Diesel                 |               |     |     |      |           |         |
| Typnr       | 7848                   |               |     |     |      |           |         |
| 714 K       | Kipper                 | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 6,50    |



#### 6.2.2.1.1 Nkw Herstellerauswahl

**Fahrzeug**    **Telefonat**    **Arbeitswerte**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Hersteller  | MERCEDES-BENZ <b>1</b> |
| Modellreihe | ASTRA                  |
|             | AVIA                   |
|             | BERKHOF                |
|             | BOVA                   |
|             | DAF                    |
|             | DENNIS                 |
|             | FORD                   |
|             | GINAF                  |
|             | IRISBUS                |
|             | ISUZU                  |
|             | IVECO                  |
|             | MAN                    |
|             | MERCEDES-BENZ          |
|             | MITSUBISHI             |
|             | MULTICAR               |
|             | NEOPLAN                |
|             | NISSAN                 |
|             | OPTARE                 |
|             | PLAXTON                |
|             | RENAULT TRUCKS         |
|             | SCANIA                 |
|             | SETRA                  |
|             | SOLARIS                |
|             | VOLVO                  |
|             | VW                     |

- 1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

Nkw Modellreihenauswahl  58

## 6.2.2.1.2 Nkw Modellreihenauswahl

**Fahrzeug** | Teilekatalog | Arbeitswerte

Hersteller: MERCEDES-BENZ

Modellreihe: **1**

**Fahrzeugtyp**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ACTROS MP2 / MP3 | 10.02 -              |
| ACTROS           | 04.96 -              |
| AXOR 2           | 10.04 -              |
| AXOR             | 09.01 - 10.04        |
| ATEGO 2          | 10.04 -              |
| <b>ATEGO</b>     | <b>01.98 - 10.04</b> |
| ECONIC           | 03.98 -              |
| VARIO            | 09.96 -              |
| UNIMOG           | 01.66 -              |
| ZETROS           | 09.08 -              |
| SK               | 07.87 - 09.96        |
| MK               | 12.87 - 09.96        |
| NG               | 08.73 - 09.96        |
| LK/LN2           | 01.84 - 12.98        |
| LP               | 09.63 - 12.84        |
| T1/TN            | 01.77 - 06.95        |
| T2/LN1           | 03.86 - 12.94        |
| T2/L             | 01.68 - 12.88        |
| CITARO (O 530)   | 01.98 -              |
| CITO (O 520)     | 09.98 -              |
| CONNECTO (O 345) | 11.01 -              |
| TRAVEGO (O 580)  | 10.99 -              |
| TOURISMO (O 350) | 09.94 -              |
| TOURINO (O 510)  | 10.03 -              |
| MB-TRAC          | 07.73 - 12.91        |

- 1** In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typauswahl](#) <sup>59</sup>

[Nkw Typdetails](#) <sup>59</sup>

### 6.2.2.1.3 Nkw Typauswahl

Fahrzeug

Hersteller

MERCEDES-BENZ

Modellreihe

ATEGO

ID

Typnr

| Fahrzeugtyp | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 712         | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 90  | 122 | 4250 | 4x2       | 6,50    |
| 714, 714L   | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| 714 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| 715, 715 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 6,50    |
| 717, 717L   | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| 717 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| 812         | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 90  | 122 | 4250 | 4x2       | 7,50    |
| 814, 814 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| 814 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| 814 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 8,00    |
| 815, 815 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815 F       | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815, 815 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 8,00    |
| 815 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 8,00    |
| 817, 817 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 817 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 817, 817 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 8,00    |
| 817 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 8,00    |
| 823, 823 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 8,00    |

Nkw Typauswahlliste

- 1 In der Fahrzeugtypliste wird der Fahrzeugtyp mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Fahrzeugtyp wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typdetails](#) <sup>59</sup>

### 6.2.2.1.4 Nkw Typdetails

Fahrzeug

Hersteller

MERCEDES-BENZ

Modellreihe

ATEGO

ID

Typnr

|   | Fahrzeugtyp | Bauart                 | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |  |
|---|-------------|------------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|--|
| + | 712         | Pritsche/Fahrgestell   | 01.98 - 10.04 | 90  | 122 | 4250 | 4x2       | 6,50    |  |
| - | 714, 714L   | Pritsche/Fahrgestell   | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 6,50    |  |
|   | Motorcode   | OM 904.910; OM 904.916 |               |     |     |      |           |         |  |
|   | Motorart    | Diesel                 |               |     |     |      |           |         |  |
|   | Typnr       | 7848                   |               |     |     |      |           |         |  |
| + | 714 K       | Kipper                 | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 6,50    |  |

2

3


Nkw Fahrzeugtypdetails

- 2 Fahrzeugtypdetails: Motorcode, Motorart, (K-)Typnr(interne Tecdoc-Nr.).
- 3 Das Uhrensymbol zeigt, daß zu dem ausgewählten Fahrzeug Arbeitswerte zur Verfügung stehen.

### 6.2.2.2 Nkw Schlüsselnummernauswahl




- 1 Über die [ID-Nummer](#)<sup>[60]</sup> kann das Fahrzeug ausgewählt werden.



- 2 Auch über die interne [TecDoc-NTyp-Nummer](#)<sup>[61]</sup> kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die NTyp-Nr. ist immer eindeutig

#### 6.2.2.2.1 ID-Nummern Suche

##### 1) Suche über ID-Nummer



| Fahrzeugtyp                                             | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| MERCE ATEGO 1215,1215 L 4x2 Pritsche/Fahrgestell Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 12,00   |
| Motorcode                                               | OM 904.922           |               |     |     |      |           |         |
| Motorart                                                | Diesel               |               |     |     |      |           |         |
| Typnr                                                   | 5245                 |               |     |     |      |           |         |

- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte ID-Nummer.

##### 2) ID-Nummer ist nicht immer eindeutig

| Fahrzeugtyp                      | Bauart | BJ                                                         | kW        | PS        | ccm   | Achskonf. | Tonnage |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel | Bus    | 01.80 - 09.92                                              | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 | 4x2       | 12,80   |
| Motorcode                        |        | OM 441.911; OM 421.908; OM 441.918                         |           |           |       |           |         |
| Motorart                         |        | Diesel                                                     |           |           |       |           |         |
| Typnr                            |        | 2049                                                       |           |           |       |           |         |
| MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel | Bus    | 01.80 - 09.92                                              | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 | 4x2       | 14,40   |
| Motorcode                        |        | OM 441.908; OM 441.909; OM 421.908                         |           |           |       |           |         |
| Motorart                         |        | Diesel                                                     |           |           |       |           |         |
| Typnr                            |        | 2054                                                       |           |           |       |           |         |
| MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel | Bus    | 01.80 - 01.89                                              | 159       | 216       | 10964 | 4x2       | 16,00   |
| Motorcode                        |        | OM 441.908; OM 441.909; OM 441.911; OM 421.908; OM 441.918 |           |           |       |           |         |
| Motorart                         |        | Diesel                                                     |           |           |       |           |         |
| Typnr                            |        | 2061                                                       |           |           |       |           |         |
| MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel | Bus    | 01.80 - 09.92                                              | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 | 4x2       | 17,00   |
| Motorcode                        |        | OM 441.908; OM 441.909; OM 421.908                         |           |           |       |           |         |
| Motorart                         |        | Diesel                                                     |           |           |       |           |         |
| Typnr                            |        | 2064                                                       |           |           |       |           |         |

- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Auflistung der Fahrzeugtypen mit der ID 300.111 und unterschiedlichen NTyp-Nummern

Gibt es für eine ID-Nummer mehr als einen Fahrzeugtyp, so werden alle entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt. Das richtige Fahrzeug muss dann mit Doppelklick ausgewählt werden. Die Fahrzeugtypen haben immer eine eindeutige NTypnummer.

#### 6.2.2.2.2 NTyp-Nummern Suche


Die NTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die NTyp-Nummer an den Smart Client - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im Smart Client -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

#### 1) Suche über die NTyp-Nummer

| Fahrzeugtyp                      | Bauart | BJ            | kW        | PS        | ccm   | Achskonf. | Tonnage |
|----------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel | Bus    | 01.80 - 09.92 | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 | 4x2       | 12,80   |

- 1 Eingabefeld für die NTyp-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte NTyp-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte NTyp-Nummer.

## 2) Hier steht die NTyp-Nummer



| Fahrzeugtyp                                       | Bauart     | BJ         | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| MERCE ATEGO 1215,1215 L 4x2[Pritsche/Fahrgestell] | Diesel     | OM 904,922 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 12,00   |
| Motorcode                                         | OM 904,922 |            |     |     |      |           |         |
| Motorart                                          | Diesel     |            |     |     |      |           |         |
| Typnr                                             | 5245       |            |     |     |      |           |         |

- 1 Anzeigezeile der NTyp-Nummer.
- 2 Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3 Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

### 6.2.2.3 Filter Nkw

Im Produktbereich Nkw stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem Smart Client-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp](#) <sup>[63]</sup>
- [Bauart](#) <sup>[64]</sup>
- [Baujahr](#) <sup>[65]</sup>
- [Leistung in KW](#) <sup>[66]</sup>
- [Leistung in PS](#) <sup>[67]</sup>
- [Hubraum in ccm](#) <sup>[68]</sup>
- [Achskonfiguration](#) <sup>[69]</sup>
- [Tonnage](#) <sup>[70]</sup>

Die Filter Fahrzeugtyp, Bauart, Baujahr, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Achskonfiguration und Tonnage können beliebig kombiniert werden.


Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Bauart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.



| Fahrzeugtyp    | Bauart            | BJ            | kW  | PS  | ccm   | Achskonf. | Tonnage |
|----------------|-------------------|---------------|-----|-----|-------|-----------|---------|
| 2531 LS        | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 230 | 313 | 11946 | 6x2/4     | 25,00   |
| 2535 LS        | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 260 | 354 | 11946 | 6x2/4     | 25,00   |
| 2540 LS        | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 290 | 394 | 11946 | 6x2/4     | 25,00   |
| 2543 LS        | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 315 | 428 | 11946 | 6x2/4     | 25,00   |
| 2548 LS        | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 350 | 476 | 15928 | 6x2/4     | 25,00   |
| 2553 LS        | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 390 | 530 | 15928 | 6x2/4     | 25,00   |
| 2640 S,2640 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 290 | 394 | 11946 | 6x4       | 26,00   |
| 2648 S,2648 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 350 | 476 | 15928 | 6x4       | 26,00   |
| 2653 S,2653 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 390 | 530 | 15928 | 6x4       | 26,00   |

- 1 Erste Filterung nach Bauart
- 2 Zweite Filterung nach Baujahr

## 6.2.2.3.1 Fahrzeugtyp




- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

## Start Guide

| Fahrzeugtyp  | Bauart               | BJ      | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2       | 18,00   |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4   | 26,00   |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4       | 26,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2       | 18,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4   | 26,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4       | 26,00   |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.2.3.2 Bauart



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.


- 2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart            | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|-------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1323 LS     | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1328 LS     | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1823 LS     | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1828 LS     | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2       | 18,00   |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.



## 6.2.2.3.3 Baujahr



1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp  | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|---|--------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| + | 1823 LS      | Sattelzugmaschine    | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| + | 1823 K       | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| + | 1823 AK      | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 18,00   |
| + | 1828, 1828 L | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| + | 1828 A       | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x4       | 18,00   |
| + | 1828 LS      | Sattelzugmaschine    | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| + | 1828 K       | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| + | 1828 AK      | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x4       | 18,00   |
| + | 2523 L       | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x2/4     | 25,00   |
| + | 2528 L       | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x2/2/4   | 25,00   |
| + | 2628         | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x4       | 26,00   |
| + | 2628 B       | Betonmischer         | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x4       | 26,00   |
| + | 2628 K       | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x4       | 26,00   |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp       | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1023, 1023 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 10,50   |
| 1223, 1223 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 12,00   |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 13,50   |
| 1323 LS           | Sattelzugmaschine    | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1323, 1323 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1523 A            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 15,00   |
| 1523 AK           | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 15,00   |
| 1523 K            | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 15,00   |
| 1523 KO           | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 15,00   |
| 1523 KO           | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 15,00   |
| 1523, 1523 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 15,00   |
| 1823 AK           | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 18,00   |
| 1823 K            | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1823 LS           | Sattelzugmaschine    | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1823, 1823 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 823 K             | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 8,00    |
| 823, 823 L        | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 8,00    |
| 923 K             | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 9,50    |
| 923, 923 L        | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 9,50    |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.2.3.5 Leistung in PS



- Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.
- Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp       | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 823 K             | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 8,00    |
| 923 K             | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 9,50    |
| 1523 K            | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 15,00   |
| 1523 AK           | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 15,00   |
| 1823 K            | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1823 AK           | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 18,00   |
| 1523 KO           | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 15,00   |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 13,50   |
| 1523 KO           | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 15,00   |
| 823,823 L         | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 8,00    |
| 923,923 L         | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 9,50    |
| 1023,1023 L       | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 10,50   |
| 1223,1223 L       | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 12,00   |
| 1323,1323 L       | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1523,1523 L       | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 15,00   |
| 1523 A            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 15,00   |
| 1823,1823 L       | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1323 LS           | Sattelzugmaschine    | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1823 LS           | Sattelzugmaschine    | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.2.3.6 Hubraum ccm



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3

3


Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp                          | Bauart               | BJ            | kW        | PS        | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| + | 714 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 717 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 814 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| + | 814 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 8,00    |
| + | 1017 K                               | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 10,50   |
| + | 917 KO                               | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 9,50    |
| + | 1017 KO, 1018 KO                     | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2       | 10,50   |
| + | 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2       | 13,50   |
| + | 714, 714L                            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 717, 717L                            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 814, 814 L                           | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| + | 1214, 1214 L                         | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 12,00   |

4

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.2.3.7 Achskonfiguration



1

2

1

Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2

Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3

Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp  | ▲ ▼ Bauart           | ▼ BJ    | ▼ kW | ▼ PS | ▼ ccm | ▼ Achskonf. | ▼ Tonnage |
|---|--------------|----------------------|---------|------|------|-------|-------------|-----------|
| + | G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169  | 230  | 9300  | 4x2         | 18,00     |
| + | G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169  | 230  | 9300  | 6x2/2/4     | 26,00     |
| + | G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169  | 230  | 9300  | 6x4         | 26,00     |
| + | G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169  | 230  | 9300  | 4x2         | 18,00     |
| + | G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169  | 230  | 9300  | 6x2/2/4     | 26,00     |
| + | G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169  | 230  | 9300  | 6x4         | 26,00     |

4

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.2.3.8 Tonnage



1

Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2

Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

3

Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




**1** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 814, 814 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| 814 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| 815, 815 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815 F       | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 817, 817 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 817 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 7,49    |

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

## 6.2.3 Produktbereich Transporter

**1** Der Produktbereich Transporter ist ein vereinheitlichter Suchbaum für Fahrzeuge aus dem Pkw- und Nkw-Bereich, die als Transporter gelten.



- 2 Welche Module für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem Produktbereich, aus dem die jeweiligen Fahrzeuge stammen. Die Transporter aus den beiden Produktbereichen, werden in verschiedenen Farben der Modellreihenauswahl dargestellt.

- Eine typische Modellreihe für Fahrzeuge die sowohl im Produktbereich Pkw als auch im Produktbereich Nkw vertreten sind, ist der Mercedes-Benz Sprinter. Da der Ursprungsbereich entscheidend für die Modulfreischaltung ist, stehen für den Sprinter 905 (Nkw) andere Module zur Verfügung, als für die Sprinter 901, 902, 903, 904 und 906 (Pkw).

## Funktionen

Transporter Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- Herstellerauswahl
- Modellreihenauswahl
- Fahrzeugtypauswahl

### 6.2.3.1 Filter Transporter

Im Produktbereich Transporter stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem Smart Client-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können. Welche Filter zur Verfügung stehen richtet sich nach dem Ursprung des Transporter.

Aus welchen Produktbereich ein Fahrzeug stammt, kann an der Hintergrundfarbe in der Modellreihenliste erkannt werden.

- 2 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Nkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Nkw**" zur Verfügung.
- 3 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Pkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Pkw**" zur Verfügung

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp Pkw](#) <sup>[46]</sup>
- [Fahrzeugtyp Nkw](#) <sup>[63]</sup>
- [Bauart Nkw](#) <sup>[64]</sup>
- [Baujahr Nkw und Pkw](#) <sup>[47]</sup>
- [Kraftstoffart Pkw](#) <sup>[48]</sup>
- [Leistung in KW Nkw und Pkw](#) <sup>[66]</sup>
- [Leistung in PS Nkw und Pkw](#) <sup>[50]</sup>
- [Hubraum in ccm Nkw und Pkw](#) <sup>[68]</sup>
- [Anzahl Zylinder Pkw](#) <sup>[52]</sup>
- [Motorcode Pkw](#) <sup>[53]</sup>
- [Achskonfiguration Nkw](#) <sup>[69]</sup>
- [Tonnage Nkw](#) <sup>[70]</sup>



### 6.2.3.1.1 Fahrzeugtyp



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt




Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode |  |
|-------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|-----------|--|
| 1.9 TDI     | 05.99 - 05.06 | Diesel        | 66 | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH  |  |
| 1.9 TDI     | 09.00 -       | Diesel        | 74 | 101 | 1896 | 4   | ATD; AXR  |  |
| 1.9 TDI     | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 81 | 110 | 1896 | 4   | AHF; ASV  |  |
| 1.9 TDI     | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUJ  |  |
| 1.9 TDI     | 11.00 -       | Diesel        | 96 | 130 | 1896 | 4   | ASZ       |  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.




- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp  | Bauart               | BJ      | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2       | 18,00   |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4   | 26,00   |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4       | 26,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2       | 18,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4   | 26,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4       | 26,00   |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.3.1.3 Bauart



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.


- 2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp | ▲ ▼ Bauart        | ▼ BJ          | ▼ kW | ▼ PS | ▼ ccm | ▼ Achskonf. | ▼ Tonnage |   |
|---|-------------|-------------------|---------------|------|------|-------|-------------|-----------|---|
| + | 1323 LS     | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170  | 231  | 6370  | 4x2         | 13,50     | ⊕ |
| + | 1328 LS     | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 205  | 279  | 6370  | 4x2         | 13,50     | ⊕ |
| + | 1823 LS     | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170  | 231  | 6370  | 4x2         | 18,00     | ⊕ |
| + | 1828 LS     | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 205  | 279  | 6370  | 4x2         | 18,00     | ⊕ |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.



- 1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

|  | Fahrzeugtyp    | BJ      | Kraftstoffart | kw  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode            |  |
|--|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|--|
|  | 1.4 16V        | 05.99 - | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AX... |  |
|  | 1.8 4motion    | 05.99 - | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                  |  |
|  | 2.0            | 05.99 - | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ        |  |
|  | 2.3 V5         | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
|  | 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
|  | 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin        | 150 | 204 | 2792 | 6   | AQP; AUE; BDE        |  |
|  | 1.9 SDI        | 05.99 - | Diesel        | 50  | 68  | 1896 | 4   | AGP; AQM             |  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

## 6.2.3.1.5 Kraftstoffart



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp    | BJ            | Kraftstoffart | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode            |  |
|---|----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|--|
| + | 1.4 16V        | 05.99 -       | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AX... |  |
| + | 1.6            | 05.99 - 02.00 | Benzin        | 74  | 101 | 1595 | 4   | AEH; AKL; APF        |  |
| + | 1.6            | 08.00 -       | Benzin        | 75  | 102 | 1595 | 4   | AVU                  |  |
| + | 1.6 16V        | 02.00 -       | Benzin        | 77  | 105 | 1598 | 4   | ATN; AUS; AZD; BCB   |  |
| + | 1.6 FSI        | 01.02 -       | Benzin        | 81  | 110 | 1598 | 4   | BAD                  |  |
| + | 1.8 4motion    | 05.99 -       | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                  |  |
| + | 1.8 T          | 05.00 -       | Benzin        | 110 | 150 | 1781 | 4   | AGU; AUM             |  |
| + | 2.0            | 05.99 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ        |  |
| + | 2.0 4motion    | 10.00 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ             |  |
| + | 2.3 V5         | 05.99 -       | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 05.99 -       | Benzin        | 110 | 150 | 2324 | 5   | AGZ                  |  |
| + | 2.3 V5         | 10.00 -       | Benzin        | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN                  |  |
| + | 2.3 V5 4motion | 10.00 -       | Benzin        | 125 | 170 | 2324 | 5   | AQN                  |  |
| + | 2.8 V6 4motion | 05.99 -       | Benzin        | 150 | 204 | 2792 | 6   | AQP; AUE; BDE        |  |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp       | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1023, 1023 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 10,50   |
| 1223, 1223 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 12,00   |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 13,50   |
| 1323 LS           | Sattelzugmaschine    | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1323, 1323 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 13,50   |
| 1523 A            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 15,00   |
| 1523 AK           | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 15,00   |
| 1523 K            | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 15,00   |
| 1523 KO           | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 15,00   |
| 1523 KO           | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 15,00   |
| 1523, 1523 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 15,00   |
| 1823 AK           | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4       | 18,00   |
| 1823 K            | Kipper               | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1823 LS           | Sattelzugmaschine    | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 1823, 1823 L      | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 18,00   |
| 823 K             | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 8,00    |
| 823, 823 L        | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2       | 8,00    |
| 923 K             | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 9,50    |
| 923, 923 L        | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2       | 9,50    |

5

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.3.1.7 Leistung in PS



1

Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2

Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

3

Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode     |  |
|-----------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|---------------|--|
| 2.0             | 05.99 -       | Benzin        | 85 | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ |  |
| 2.0 4motion     | 10.00 -       | Benzin        | 85 | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ      |  |
| 1.9 TDI         | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUJ      |  |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 85 | 115 | 1896 | 4   | AJM           |  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

**HINWEIS:** Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

#### 6.2.3.1.8 Hubraum ccm



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.






- 3 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

|   | Fahrzeugtyp                          | Bauart               | BJ            | kW        | PS        | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| + | 714 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 717 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 814 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| + | 814 K                                | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 8,00    |
| + | 1017 K                               | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 10,50   |
| + | 917 KO                               | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 9,50    |
| + | 1017 KO, 1018 KO                     | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2       | 10,50   |
| + | 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2       | 13,50   |
| + | 714, 714L                            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 717, 717L                            | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125       | 170       | 4249 | 4x2       | 6,50    |
| + | 814, 814 L                           | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| + | 1214, 1214 L                         | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100       | 136       | 4249 | 4x2       | 12,00   |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.3.1.9 Zylinderanzahl



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW  | PS  | ccm  | Zyl | Motorcode             |
|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|-----------------------|
| 1.4 16V         | 05.99 -       | Benzin        | 55  | 75  | 1390 | 4   | AHW; AKQ; APE; AXP... |
| 1.6             | 05.99 - 02.00 | Benzin        | 74  | 101 | 1595 | 4   | AEH; AKL; APF         |
| 1.6             | 08.00 -       | Benzin        | 75  | 102 | 1595 | 4   | AVU                   |
| 1.6 16V         | 02.00 -       | Benzin        | 77  | 105 | 1598 | 4   | ATN; AUS; AZD; BCB    |
| 1.6 FSI         | 01.02 -       | Benzin        | 81  | 110 | 1598 | 4   | BAD                   |
| 1.8 4motion     | 05.99 -       | Benzin        | 92  | 125 | 1781 | 4   | AGN                   |
| 1.8 T           | 05.00 -       | Benzin        | 110 | 150 | 1781 | 4   | AGU; AUM              |
| 2.0             | 05.99 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AQY; APK; AZJ         |
| 2.0 4motion     | 10.00 -       | Benzin        | 85  | 115 | 1984 | 4   | AZH; AZJ              |
| 2.0 Bi-Fuel     | 02.02 -       | BiFuel        | 85  | 116 | 1984 | 4   | BEH                   |
| 1.9 SDI         | 05.99 -       | Diesel        | 50  | 68  | 1896 | 4   | AGP; AQM              |
| 1.9 TDI         | 05.99 - 05.06 | Diesel        | 66  | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH              |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel        | 66  | 90  | 1896 | 4   | AGR; ALH              |
| 1.9 TDI         | 09.00 -       | Diesel        | 74  | 101 | 1896 | 4   | ATD; AXR              |
| 1.9 TDI 4motion | 09.00 -       | Diesel        | 74  | 101 | 1896 | 4   | ATD                   |
| 1.9 TDI         | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 81  | 110 | 1896 | 4   | AHF; ASV              |
| 1.9 TDI         | 08.99 - 06.01 | Diesel        | 85  | 115 | 1896 | 4   | AJM; AUJ              |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel        | 85  | 115 | 1896 | 4   | AJM                   |
| 1.9 TDI         | 11.00 -       | Diesel        | 96  | 130 | 1896 | 4   | ASZ                   |
| 1.9 TDI 4motion | 11.00 -       | Diesel        | 96  | 130 | 1896 | 4   | ASZ                   |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.3.1.10 Motorcode



- Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
- Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp     | BJ            | Kraftstoffart | kW | PS | ccm  | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|---------------|----|----|------|-----|-----------|
| 1.9 TDI         | 05.99 - 05.06 | Diesel        | 66 | 90 | 1896 | 4   | AGR; ALH  |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel        | 66 | 90 | 1896 | 4   | AGR; ALH  |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.3.1.11 Achskonfiguration



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp  | Bauart               | BJ      | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2       | 18,00   |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4   | 26,00   |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4       | 26,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2       | 18,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4   | 26,00   |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine    | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4       | 26,00   |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.3.1.12 Tonnage



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 1 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart               | BJ            | kW  | PS  | ccm  | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 814, 814 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| 814 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2       | 7,49    |
| 815, 815 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 815 F       | Kommunalfahrzeug     | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 817, 817 L  | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 7,49    |
| 817 K       | Kipper               | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2       | 7,49    |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

## 6.2.4 Bestellhistorie



Zum Vergrößern bitte anklicken

1

Über diese Schaltfläche kann im Warenkorb die Bestellhistorie aufgerufen werden. In den Einstellungen können die Kriterien für die Historie festgelegt werden.

## 6.2.5 Produktbereich Universalartikel




1

Über den Produktbereich [Universalartikel](#)<sup>86)</sup> können fahrzeugunabhängige Teile gesucht werden.


### 6.2.5.1 Universalartikelsuche

Fahrzeugunabhängige Artikel werden als Universalartikel bezeichnet.

Sie können über eine Suchbaumstruktur




oder über eine Schlagwortsuche gesucht werden.



Die Suche wird durch Anklicken der Fernglasschaltfläche gestartet.

Die Suchbaumknoten werden durch Anklicken des "+"-Zeichens geöffnet.



### 6.3 Baugruppenauswahl

Den Bereich der Baugruppe können Sie über die Quickstart Symbol einschränken.







Die Baugruppe können Sie auch über die Baumstruktur wählen.  
Im oberen Eingabefeld kann auch nach einer Baugruppe gesucht werden. Die Suche wird durch Anklicken des Fernglas-Icons gestartet.



Über das "Plus-Zeichen" können Sie den gewählten Baumknoten öffnen.



Im Navigationsbereich befindet sich nun der gewählte Baugruppenbereich.

Hier können Sie schnell weiter navigieren, auch wenn Sie sich schon in der Artikelliste befinden.



nur A-  
Lieferant  
en:

| Bremsscheibe                                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BREMBO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.75<br>09.7012.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Vorderachse;</b>                                  | 0,00 | 87,03 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.14<br>09.7012.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Vorderachse;</b>                                                                                    | 0,00 | 52,78 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| <input type="checkbox"/> 08.7165.75<br>08.7165.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Hinterachse;</b> | 0,00 | 55,52 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| <input type="checkbox"/> 08.7165.14<br>08.7165.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Hinterachse;</b>                                                                                         | 0,00 | 27,85 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| FERODO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> DDF929<br>DDF929(62)         | <b>PREMIER</b><br>Einbaut: <b>Hinterachse;</b> Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm                                                                                                                                           | 0,00 | 22,66 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |

| AW-Nr.                                | A-Wert[Std.] |
|---------------------------------------|--------------|
| 1M01819550                            | 0,60         |
| Bremsscheibe vorn links erneuern      |              |
| 1M01819650                            | 0,60         |
| Bremsscheibe vorn rechts erneuern     |              |
| 1M01822000                            | 0,90         |
| Beide vorderen Bremsscheiben erneuern |              |
| 1M01826550                            | 0,70         |
| Bremsscheibe hinten links erneuern    |              |
| 1M01826700                            | 0,70         |
| Bremsscheibe hinten rechts erneuern   |              |
| 1M01830000                            | 0,90         |
| Beide hinteren Bremsscheiben erneuern |              |
| 1M01835000                            | 1,80         |
| Sämtliche Bremsscheiben erneuern      |              |

| AW-Nr.     | Aw-Text                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| 0000005898 | LaufRad vorn links ab-/anmontieren           |
| 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen      |
| 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen        |
| 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |

\* von AWDOC empfohlener Mittelwert

alle  
Lieferant  
en:



| Bremsscheibe                                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BREMBO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.75<br>09.7012.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Vorderachse;</b>                                  | 0,00 | 87,03 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.14<br>09.7012.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Vorderachse;</b>                                                                                    | 0,00 | 52,78 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| <input type="checkbox"/> 08.7165.75<br>08.7165.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbaut: Hinterachse;</b> | 0,00 | 55,52 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen<br> |
| A.B.S.                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 16881                        | Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Minstdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 1 65 mm<br>Einbaut: <b>Vorderachse;</b> für Fahrzeuge mit ABS                                      | 0,00 | Auf Anfrage<br>OE Referenz abfragen<br>                                         |
| <input type="checkbox"/> 16882                        |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                                      |

| AW-Nr.                                | A-Wert[Std.] |
|---------------------------------------|--------------|
| 1M01819550                            | 0,60         |
| Bremsscheibe vorn links erneuern      |              |
| 1M01819650                            | 0,60         |
| Bremsscheibe vorn rechts erneuern     |              |
| 1M01822000                            | 0,90         |
| Beide vorderen Bremsscheiben erneuern |              |
| 1M01826550                            | 0,70         |
| Bremsscheibe hinten links erneuern    |              |
| 1M01826700                            | 0,70         |
| Bremsscheibe hinten rechts erneuern   |              |
| 1M01830000                            | 0,90         |
| Beide hinteren Bremsscheiben erneuern |              |
| 1M01835000                            | 1,80         |
| Sämtliche Bremsscheiben erneuern      |              |

| AW-Nr.     | Aw-Text                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| 0000005898 | LaufRad vorn links ab-/anmontieren           |
| 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen      |
| 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen        |
| 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |

\* von AWDOC empfohlener Mittelwert

mit  
Arbeitsw  
erten:



| Bremscheibe                                           |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BREMBO                                                |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.75<br>09.7012.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;</b>                                  | 0,00 | 87,03 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.14<br>09.7012.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;</b>                                                                                    | 0,00 | 52,78 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| <input type="checkbox"/> 08.7165.75<br>08.7165.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;</b> | 0,00 | 55,52 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| <input type="checkbox"/> 08.7165.14<br>08.7165.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;</b>                                                                                         | 0,00 | 27,85 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| FERODO                                                |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
| <input type="checkbox"/> DDF929<br>DDF929(62)         | <b>PREMIER</b><br>Einbautort <b>Hinterachse</b> ; Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm                                                                                                                                          | 0,00 | 22,66 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |

| AW-Nr.                                | A-Wert[Std.] |
|---------------------------------------|--------------|
| 1M01819550                            | 0,60         |
| Bremsscheibe vorn links erneuern      |              |
| 1M01819650                            | 0,60         |
| Bremsscheibe vorn rechts erneuern     |              |
| 1M01822000                            | 0,90         |
| Beide vorderen Bremsscheiben erneuern |              |
| 1M01826550                            | 0,70         |
| Bremsscheibe hinten links erneuern    |              |
| 1M01826700                            | 0,70         |
| Bremsscheibe hinten rechts erneuern   |              |
| 1M01830000                            | 0,90         |
| Beide hinteren Bremsscheiben erneuern |              |
| 1M01835000                            | 1,80         |
| Sämtliche Bremsscheiben erneuern      |              |

| AW-Nr.     | Aw-Text                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| 0000005898 | Lauftrad vorn links ab-/anmontieren          |
| 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen      |
| 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen        |
| 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |

\* von AWDOC empfohlener Mittelwert

mit  
Bildern:



| Bremscheibe                                           |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BREMBO                                                |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.75<br>09.7012.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;</b>                                  | 0,00 | 87,03 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| <input type="checkbox"/> 09.7012.14<br>09.7012.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;</b>                                                                                    | 0,00 | 52,78 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| <input type="checkbox"/> 08.7165.75<br>08.7165.75(65) | <b>BREMBO MAX</b><br>Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm<br><b>bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;</b> | 0,00 | 55,52 EUR / ST<br>(Unverbindliche Preisempfehlung (UVP))<br>2 OE Referenzen |
| Bremscheibe                                           |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
| A.B.S.                                                |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 16881                        | Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Minstdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 116 mm<br>Einbautort <b>Vorderachse</b> ; für Fahrzeuge mit ABS                                      | 0,00 | Auf Anfrage<br>OE Referenz abfragen                                         |
| <input type="checkbox"/> 16882                        |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 |                                                                             |

Für detaillierte Informationen klicken Sie auf die Hersteller-ArtikelNr.  
So gelangen Sie in die [Artikeldetailsicht](#) <sup>93</sup>.

## 6.6 Artikeldetail

In der Artikeldetailansicht stehen Ihnen alle Bereiche (geschlossen oder geöffnet) zur Verfügung, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Im Navigationsbereich erreichen Sie den gewünschten Bereich durch einen Klick auf die Bezeichnung oder das Symbol.




Die einzelnen Bereiche sind durch eine Überschriftsbalken gekennzeichnet.

| Eigenschaften - Artikel               |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Felge Lochzahl                        | 5 -loch                     |
| Dicke/Stärke [mm]                     | 22 mm                       |
| Durchmesser [mm]                      | 280 mm                      |
| Höhe [mm]                             | 36,5 mm                     |
| Bremsscheibenart                      | belüftet                    |
| Bremsscheibendicke [mm]               | 22 mm                       |
| Mindestdicke [mm]                     | 19 mm                       |
| Bearbeitung                           | hochgeleht                  |
| Lochzahl                              | 5                           |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]          | 65 mm                       |
| Verschleißwarnkontakt                 | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 | mit Schrauben               |

Im Artikeldetailbereich sehen Sie die einzelnen Unterbereiche (geöffnet oder geschlossen) und, wenn vorhanden, ein oder mehrere Bilder.

| Artikelauswahl Artikel               |                |                 |                      |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| BREMBO - 09.7012.14 - Bremsscheibe   |                |                 |                      |
| <b>Allgemein</b>                     |                |                 |                      |
| Artikelnr.                           | 09.7012.14     |                 |                      |
| Händlernr.                           | 09.7012.14(65) |                 |                      |
| Artikelbezeichnung                   |                |                 |                      |
| Menge / Verpackungseinheit           | 1              |                 |                      |
| EAN - Nummer                         | 8020584013113  |                 |                      |
| <b>Warenwirtschaftsinformationen</b> |                |                 |                      |
| <b>Preise</b>                        |                |                 |                      |
| <b>OE Preis (Topmotive)</b>          |                |                 |                      |
| Hersteller                           | OE-Nummer      | Preis gültig ab | OE Preis (Topmotive) |
| Seat                                 | 130615301E     | 01.07.2009      | 55,40 EUR            |
| Skoda                                | 130615301M     | 01.10.2009      | 55,40 EUR            |
| VW_Audi                              | 130615301E     | 01.10.2009      | 55,40 EUR            |
|                                      | 130615301M     | 01.10.2009      | 55,40 EUR            |
| <b>Eigenschaften - Artikel</b>       |                |                 |                      |
| Felge Lochzahl                       | 5-loch         |                 |                      |
| Dicke/Stärke [mm]                    | 22 mm          |                 |                      |
| Durchmesser [mm]                     | 280 mm         |                 |                      |
| Höhe [mm]                            | 36,5 mm        |                 |                      |
| Bremsscheibenart                     | belüftet       |                 |                      |
| Bremsscheibendicke [mm]              | 22 mm          |                 |                      |
| Mindestdicke [mm]                    | 19 mm          |                 |                      |
| Bearbeitung                          | hochgekohlt    |                 |                      |
| Lochanzahl                           | 5              |                 |                      |
| Zeichnungsdurchmesser [mm]           | 65 mm          |                 |                      |



Technical drawing of a Brembo brake disc (Type DA) showing dimensions and mounting face. The drawing includes a side view with dimensions (e.g., 280 mm diameter, 36.5 mm height) and a top view showing the 5-hole mounting pattern. The mounting face is labeled 'MOUNTING FACE' and 'Type DA'.



**Teil**








## 7 Zusatzinformationen

### 7.1 Überblick

Als Zusatzinformationen stehen Ihnen

- [Arbeitswerte](#) <sup>98</sup> 
- [Arbeitswerte](#) <sup>98</sup> 
- [Inspektionsdaten](#) <sup>98</sup> 
- [Technische Daten](#) <sup>99</sup>   


zur Verfügung.

## 7.2 Arbeitswerte

Arbeitswerte zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

|    |     |      |   |               |                                                                                     |
|----|-----|------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |  |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR      |  |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD           |  |

2. Reiter Arbeitswerte




3. Artikelliste



- 3a. Artikelliste direkt

| AW-Nr.                                | A-Wert[Std.] | Folgebefehl | umfasst |
|---------------------------------------|--------------|-------------|---------|
| AW-Text                               |              |             | AW-Text |
| 1M01819550                            | 0,50         |             |         |
| Bremsscheibe vorn links erneuern      |              |             |         |
| 1M01819650                            | 0,50         |             |         |
| Bremsscheibe vorn rechts erneuern     |              |             |         |
| 1M01822000                            | 0,70         |             |         |
| Beide vorderen Bremsscheiben erneuern |              |             |         |
| 1M01826550                            | 0,50         |             |         |
| Bremsscheibe hinten links erneuern    |              |             |         |
| 1M01826700                            | 0,50         |             |         |
| Bremsscheibe hinten rechts erneuern   |              |             |         |
| 1M01830000                            | 0,70         |             |         |
| Beide hinteren Bremsscheiben erneuern |              |             |         |
| 1M01835000                            | 1,40         |             |         |
| Sämtliche Bremsscheiben erneuern      |              |             |         |

4. Artikeldetail



## 7.3 Inspektionsdaten

Inspektionsdaten zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

|    |     |      |   |               |                                                                                       |
|----|-----|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |  |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR      |  |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD           |  |

2. Reiter Inspektionsdaten



## 7.4 Technische Daten

Technische Daten zu einem Fahrzeug erhalten Sie nach der Fahrzeugauswahl über den Reiter






# Teil




## 8 Programmupdate

Beim Programmaufruf wird grundsätzlich im Hintergrund nachgefragt, ob eine aktuellere Programmversion zur Verfügung steht. Ist es der Fall, wird die aktuelle Programmversion heruntergeladen und installiert.

Die Abprüfung der Programmversion kann auch manuell durchgeführt werden. Dafür wird der Menüpunkt unter 1 (*Update durchführen*) aufgerufen.



In diesem Fall steht Ihnen kein Update zur Verfügung, da die Programmversionen identisch sind.



# Index

## - B -

Baujahr  
Filter 47, 76

## - E -

Einstellungen  
Allgemein 16, 25  
Arbeitswerte 16, 27  
Artikel 16, 21, 29  
Artikelauswahl 16, 30  
Baugruppen 16, 31  
Beenden 21  
Benutzer 16  
Bestellung 21  
Dialog 16  
eigene Adresse 16, 24  
Kundenmeldesystem (ETS) 16  
letztes Fahrzeug 17  
Nkw 18  
Nutzfahrzeuge 18  
PKW 16, 17  
Preise 16, 19  
Programm 16  
Tastenfunktionen 16, 23  
TecDoc-Typnr. 17  
Übersicht 16  
Warenkorb 16, 21

## - F -

Fahrzeugauswahl  
Pkw 34  
Fahrzeugidentifikation  
Pkw 34  
Fahrzeugidentifizierung 37, 60  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugtypdetails 37, 59  
Nkw 59  
Pkw 36  
Fahrzeugtypdetails

Nkw 59  
Pkw 37  
Filter  
Baujahr 47, 76  
Pkw 42

## - H -

Herstellerauswahl  
Nkw 57  
Pkw 35  
Hilfe 9

## - I -

ID-Nummer 60

## - K -

KBA-Nummer 37  
KTyp Suche 38

## - M -

Modellreihenauswahl  
Nkw 58  
Pkw 36  
Motorcode 39  
Motorcode Suche 39

## - N -

Nkw 54, 71  
Einstellungen 18  
Fahrzeugtypdetails 59  
Herstellerauswahl 57  
Modellreihenauswahlliste 58  
Typauswahl 59  
Nkw Schlüsselnummern 60  
Nutzfahrzeuge  
Einstellungen 18

## - P -

Pkw 71  
Anzeige verkürzen 42  
Fahrzeugliste filtern 42



## Pkw 71

- Fahrzeugliste selektieren 42
- Fahrzeugliste sortieren 42
- Fahrzeugtypdetails 37
- Filter 42
- Hersteller ein-/ausblenden 42
- Herstellerauswahl 35
- Listen verkürzen 42
- Modellreihen ein-/ausblenden 42
- Modellreihenauswahlliste 36
- Typauswahl 36

## Pkw Schlüsselnummern 37

## Produktbereich

- Transporter 71

## Produktbereich Pkw 33

## Produktgruppe

- NKW 33
- PKW 33
- Universalteil 33

## Programmupdate 101

## Pwk 33

**- S -**

## Suche Motocode 39

## Support 9

**- T -**

## TecDoc KTyp 38

## Teilesuche

- Artikeldetails 93
- Artikelübersicht 91
- Baugruppenauswahl 88
- Fahrzeugauswahl 34
- fahrzeugunabhängige Teile 86
- Herstellerauswahl 91
- Produktgruppen 33
- Universalartikel 86

## Transporter 71

**- U -**

## Überblick

- Einstellungen 16
- Teilesuche 33
- Zusatzinformationen 97

## Universalartikel

- Teilesuche 86

**- Z -**

## Zusatzinformationen

- Arbeitswerte 98
- Inspektionsdaten 98
- Technische Daten 99

