



**Lieferantenpartner**

**Gieß-/Technische Chemie**  
LIQUI MOLY, MOTUL, Castrol, MAVENOL

**Batterie**  
VARTA, BERU, ATEV

**Starter/Generatoren**  
ATL, Delco

**Riementrieb**  
DAYCO

**Kühlung/Klima**  
FRIGAIR, SAVA

**Hängelag./Getriebe**  
SACHS, LUK

**Filter**  
LUFI, WIX, MANN FILTER

**Lenkungssteile**  
SOMMER, LEMFÖRDER, JURID, ZIMMERMANN, OPTIMAL, FEBI BILSTEIN, TRK

**Scheibenwischer**  
FLENNOR

**Aufglas**  
AGC

**Dichtungen**  
NIPPER

**Karosserie/Beleuchtung**  
WIPAC, HSI

**Kabeltechnik**  
SIRCH TO

**Werkstofftauschung**  
KASTNER

**Radlager**  
FAG

**Federn/Stoßdämpfer**  
LESJÖFORS, EIBACH, KYB, SACHS

**Datenlieferanten/Warenwirtschaft**  
D'VE, BYTE, CARLADATA

**Zubehör**  
THULE, hama, WEAHUS, Atera JVC, EAL, DOC, WIRECO, KKK, poltex, KLIARIUS, VEGAZ, basal, HJS, BSWG, BUCIAD, AREMI, ALCOOL, SONAX, CRC, mipa, WIPAC, KSTTOOLS, melabo, KUNZER, HURLEY

# Start Guide

© 2012 TOPMOTIVE/DVSE GmbH  
09.10.2012

DVSE GmbH  
Carl-Benz-Weg 1  
D-22941 Bargtheide  
Web: [www.dvse.de](http://www.dvse.de)





# Inhaltsverzeichnis


	0
<b>Teil I Hilfestellung</b>	<b>5</b>
<b>Teil II Support / Hilfe</b>	<b>7</b>
<b>Teil III Fahrzeugsuchmöglichkeiten</b>	<b>9</b>
<b>Teil IV Nutzungshinweise</b>	<b>12</b>
<b>Teil V Benutzer-/Programmeinstellungen</b>	<b>14</b>
1 Überblick .....	14
2 Einstellungs-Fenster .....	14
3 Einstellung PKW .....	15
4 Einstellungen NKW .....	16
5 Einstellungen Preise .....	17
6 Einstellungen Warenkorb .....	19
7 Einstellungen Tastenfunktionen .....	21
8 Einstellungen eigene Adresse .....	22
9 Einstellungen Allgemein .....	23
10 Einstellungen Arbeitswerte .....	25
11 Einstellungen Artikel .....	27
12 Einstellungen Artikelauswahl .....	28
13 Einstellungen Baugruppe .....	29
<b>Teil VI Teilesuche</b>	<b>31</b>
1 Überblick .....	31
2 Produktbereiche .....	31
<b>Produktbereich Pkw</b> .....	<b>31</b>
Fahrzeugauswahl PKW.....	32
Pkw Herstellerauswahl.....	33
Pkw Modellreihenauswahl.....	34
Pkw Typauswahl.....	34
Pkw Typdetails.....	35
Pkw Schlüsselnummerauswahl.....	35
KTyp-Nummern-Suche.....	36
Motorcode Suche.....	37
Filter Pkw.....	40
Fahrzeughersteller.....	41
Modellreihe.....	43
Fahrzeugtyp.....	44
Baujahr .....	45



Kraftstoffart.....	46
Leistung in KW.....	47
Leistung in PS.....	48
Hubraum ccm.....	49
Zylinderanzahl.....	50
Motorcode.....	52
<b>Produktbereich Nkw .....</b>	<b>53</b>
Fahrzeugauswahl NKW.....	54
Nkw Herstellerauswahl.....	55
Nkw Modellreihenauswahl.....	56
Nkw Typauswahl.....	57
Nkw Typdetails.....	57
Nkw Schlüsselnummernauswahl.....	58
ID-Nummern Suche.....	58
NTyp-Nummern Suche.....	59
Filter Nkw.....	60
Fahrzeugtyp.....	61
Bauart .....	62
Baujahr .....	63
Leistung in KW.....	64
Leistung in PS.....	65
Hubraum ccm.....	66
Achskonfiguration.....	67
Tonnage .....	68
<b>Produktbereich Universalartikel .....</b>	<b>69</b>
Universalartikelsuche.....	69
<b>3 Baugruppenauswahl .....</b>	<b>71</b>
<b>4 Herstellerauswahl .....</b>	<b>74</b>
<b>5 Artikelübersicht .....</b>	<b>74</b>
<b>6 Artikeldetail .....</b>	<b>76</b>
<b>Teil VII Zusatzinformationen .....</b>	<b>80</b>
1 Überblick .....	80
2 Arbeitswerte .....	81
3 Inspektionsdaten .....	81
4 Technische Daten .....	82
<b>Teil VIII Programmupdate .....</b>	<b>84</b>
<b>Index .....</b>	<b>85</b>



# Teil





# 1 Hilfestellung

## Aufruf der Internetseite

## Download des PDF-Dokuments



[Schnelleinstieg in den Smart Client-Katalog](#)



[Start Guide](#)



[Häufig gestellte Fragen und Antworten](#)



[FAQ](#)



[Informationen über  
- neue Funktionen  
- Änderungen /  
Erweiterungen  
- Fehlerbehebung](#)



[What's New](#)



**Autodata**

[Schnelleinstieg Autodata](#)




[Autodata Start Guide](#)



[Schnelleinstieg AutoGlaser Story](#)




[Kurzanleitung AutoGlaser Story](#)



# Teil



## 2 Support / Hilfe



Die Support- und Hilfe-Möglichkeiten erreichen Sie, wenn Sie in der Menüleiste "A" klicken.

Hier erhalten Sie einen Überblick folgender Informationen:

1

- Katalog-Informationen
- System-Informationen
- Registry-Informationen
- Datei-Informationen

2

What's New: Überblick der letzten Änderungen und Erweiterungen

3


Die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten

4

Für Supportfälle kann hier das Supporttool (Fernwartung) gestartet werden

5

Hier wird der eMail-Client geöffnet über den Sie einen Fehler dem Entwicklungsteam senden können. Als Anhang befindet sich die eigentliche Systemfehlermeldung und ein Screenshot der Applikation.



# Teil





### 3 Fahrzeugsuchmöglichkeiten

<b>1</b>	über die Fahrzeugauswahl	<b>5</b>	über den Fahrzeughersteller, Modellreihe, Typ
<b>2</b>	über die Motorenauswahl	<b>6</b>	über die KBA-Nummer (Fahrzeugschein) (auch über die Direktsuche möglich)
<b>3</b>	über Universalartikelauswahl über die Universalartikelauswahl finden Sie Artikel, die nicht fahrzeugspezifisch sind, wie z. B. Werkzeug oder Chemieartikel.	<b>7</b>	über den Motorcode (auch über die Direktsuche möglich)
<b>4</b>	Artikeldirektsuche über Synonyme über die Artikelnummer (Händler-Artikelnummer o. Hersteller-Artikelnummer)	<b>8</b>	über die TecDoc-Typnr. (auch über die Direktsuche möglich)
		<b>9</b>	über die ID Nr bei NKW (auch über die Direktsuche möglich)



# Start Guide

PKW | NKW | Universalteile | Artikeldirektsuche | Warenkorb | Verbesserungen | KFZWin

Fahrzeug

Hersteller:  Schlüsselnummer: zu 2.1)  zu 2.2)   
Modellreihe:  Typnr:  zu 2.2) zu 3)   
Motorcode:

**Fahrzeugsuche**  
zu 2.1)  zu 2.2)   
zu 2)  zu 3)   
Motorcode(Pkw)   
ID (Nkw)

**Artikeldirektsuche**  
Synonymsuche (Universal ohne KBA - wenn KBA Nummer mit angegeben wird Fahrzeugbezogen)  
  
Artikelsuche  
 Händlernr.  
 Herstellernr.  
  
Reifensuche  
Breite  Höhe  Durchm.   
LI  SI  R


Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
2.0 TFSI	06.05 -	125	170	1984	4	BPJ
2.4	05.04 -	130	177	2393	6	BDW
2.4 quattro	01.05 -	130	177	2393	6	BDW
2.8 FSI	10.08 -	140	190	2773	6	CCDA
2.8 FSI quattro	10.08 -	140	190	2773	6	CCDA
2.8 FSI	11.06 -	154	210	2773	6	BDX
2.8 FSI quattro	06.07 -	154	210	2773	6	BDX
2.8 FSI	10.08 -	162	220	2773	6	CCEA
2.8 FSI quattro	10.08 -	162	220	2773	6	CCEA
3.0 quattro	05.04 - 05.06	160	218	2976	6	BBJ
3.0 TFSI quattro	10.08 -	213	290	2995	6	CAJA
3.2 FSI	05.04 -	188	255	3123	6	ALUK; BKH
3.2 FSI quattro	05.04 -	188	255	3123	6	ALUK
4.2 quattro	05.04 -	246	335	4163	8	BAT
4.2 FSI quattro	06.06 -	257	350	4163	8	BVJ
R56 quattro	11.08 -	426	580	4991	10	BUH
S6 quattro	03.06 -	320	435	5204	10	BVA
2.0 TDI	06.05 -	100	136	1968	4	BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI	07.04 -	103	140	1968	4	BLB; BRE
2.0 TDI	10.08 -	125	170	1968	4	CAHA
2.7 TDI	11.04 -	120	163	2698	6	BSG
2.7 TDI quattro	06.05 -	120	163	2698	6	BSG
2.7 TDI	11.04 -	132	180	2698	6	BPP
2.7 TDI quattro	11.04 -	132	180	2698	6	BPP
2.7 TDI	10.08 -	140	190	2698	6	CANA
2.7 TDI quattro	10.08 -	140	190	2698	6	CANA
3.0 TDI quattro	05.04 -	155	211	2967	6	BNG
3.0 TDI quattro	05.04 -	165	225	2967	6	BNK
3.0 TDI quattro	06.06 -	171	233	2967	6	ASB
3.0 TDI quattro	10.08 -	176	240	2967	6	CDYA

Ges. Artikel: 0,00 EUR  
Ges. Arbeitswert: 0,00 EUR  
Ges. Summe (incl. MwSt) 0,00 EUR

Alle Fahrzeuge dieser Modellreihe anzeigen

Deutsch | AUDI | powered by TOPMOTIVE

Zum Vergrößern bitte anklicken



**Teil**


**IV**



## 4 Nutzungshinweise

In **blauer Schrift** sind Links zu anderen Seiten des Start Guide oder ins Internet kenntlich gemacht.

In **roter Schrift** ist Text kenntlich gemacht, zu dem Zusatzinformationen angezeigt werden, wenn dieser Text mit der Maus angeklickt wird.



**Teil**





## 5 Benutzer-/Programmeinstellungen

### 5.1 Überblick



Die Benutzer- / und Programmeinstellungen erreichen Sie über:

① Hauptmenü

② Einstellungen

In diesem Einstellungsdialog können Sie in den verschiedenen Bereichen individuelle Einstellungen vornehmen oder ändern (z.B. Ihre eigene Adresse, Einstellungen der Sichtbarkeit von Preisen oder die Tastenbelegung).

### 5.2 Einstellungs-Fenster

Das Einstellungsfenster hat folgenden Aufbau:

Einstellungen können in folgenden Bereiche vorgenommen werden:

- [PKW](#) <sup>15</sup>
- [Nkw](#) <sup>16</sup>
- [Preise](#) <sup>17</sup>
- [Warenkorb](#) <sup>19</sup>
- [Tastenfunktionen](#) <sup>21</sup>
- [eigene Adresse](#) <sup>22</sup>
- [Allgemein](#) <sup>23</sup>
- [Arbeitswerte](#) <sup>25</sup>
- [Artikel](#) <sup>27</sup>
- [Artikelauswahl](#) <sup>28</sup>
- [Baugruppen](#) <sup>29</sup>



NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen  
ETS | Eigene Adresse | **Allgemein** | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | Baugruppen

**Style**  
Bronze.sty

**Login**  
 Beim nächsten Start automatisch anmelden

**Frame**  
 Frame auf der rechten Seite festsetzen

**Frame festsetzen**  
 Warenkorb  Frame nicht festsetzen  
 Suchfenster  
 Fahrzeug  
 Hauptmenü


**Proxy-Einstellungen**  
 Proxy

### 5.3 Einstellung PKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.



## Start Guide



### 5.4 Einstellungen NKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.



**NKW** PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen  
ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | Baugruppen ▾

TypNr. an-/ ausschalten  
 Mit letztem Fahrzeug starten

## 5.5 Einstellungen Preise

Hier können Sie bestimmen, welche Preise wo angezeigt werden sollen. Es stehen die Bereiche:

- Artikelauswahl
- Artikeldetail
- Preisinformation (Tooltip)



## Start Guide

- Warenkorb
- und Schnittstellendatei

zur Verfügung.

Bezeichnung	EK Preis	VK Preis
Art.-Auswahl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art.-Detail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preisbubble	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preis im Wk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TCDBest3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reifen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Navigation buttons:  (green checkmark) and  (red X)



## 5.6 Einstellungen Warenkorb

Hier werden die Einstellungen für die Warenkorbfunktion vorgenommen.  
Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Behandlung von Artikeln, die in den Warenkorb übernommen werden
- Verhalten des Warenkorbs beim Beenden des Programms
- Anzeigebereich von hinzugefügten Arbeitswerten
- Ablage der Bestelldatei
- Verhalten des Warenkorbs nach einer Bestellung
- den aktuell zu verwendenden Mehrwertsteuersatz
- Anzeige der Artikelnummer im Warenkorb



## Start Guide

NKW | PKW | Preise | **Warenkorb** | Tastenfunktionen

ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | Baugruppen ▾

---

**Artikel im Warenkorb...**

Fahrzeugabhängig speichern

Nach einer Alternativ Suche die Beträge addieren

ACHTUNG der aktuelle Warenkorb geht nach Änderung verloren!

---

**Warenkorb beim Beenden ...**

Speichern

Löschen

Nur Hauptarbeiten anzeigen / ausdrucken (Verbundarbeiten werden ausgeblendet)

---

**Bestellung**

 C:\Dokumente und Einstellungen\ ...

 ...

---

**Warenkorb nach einer Bestellung ...**

Löschen

Zeigen der Abfrage, ob der Warenkorb gelöscht werden soll

---

**Mehrwertsteuersatz**

Standard

---

**Artikel-Warenkorb - Anzeigen der ...**

Artikelnr.

Händlernr.

---



## 5.7 Einstellungen Tastenfunktionen

Hier können Sie die Belegung der Funktionstasten verändern.


Tastenfunktionen	
Hilfe aufrufen	F1
Fahrzeugmaske (Pkw) aufrufen	F2
In Pkw Bereich wechseln	F3
In Nkw Bereich wechseln	F4
In Universal Bereich wechseln	F5
Artikeldirektsuche aufrufen	F6
Warenkorb öffnen	F7
Warenkorb löschen mit Abfrage	F8
In ETS Bereich wechseln	F9
Drucken	F12
Einstellungen	Shift + F1
zum vorherigen Fenster springen	Escape

Buttons:  



## 5.8 Einstellungen eigene Adresse


Hier geben Sie alle notwendigen Daten Ihrer Adresse an.  
Diese Daten werden für die Bestellung und für das Garantiefomular verwendet.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing the following tabs: NKW, PKW, Preise, Warenkorb, Tastenfunktionen, ETS, **Eigene Adresse** (highlighted with a red circle), Allgemein, Arbeitswerte, Artikel, Artikelauswahl, and Baugruppen. Below the navigation bar is a form with the following fields:

Kundennr.	<input type="text"/>
Anrede	<input type="text"/>
Firmenname	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Homepage	<input type="text"/>

At the bottom of the form, there are two buttons: a green checkmark icon and a red 'X' icon.



## 5.9 Einstellungen Allgemein





## Start Guide

Der allgemeine Teil der Einstellungen behandelt das Aussehen des Programms und das Verhalten der Authentifizierung.

Um das Aussehen zu verändern haben Sie folgende Möglichkeiten:

- mit dem Style die Farbgebung zu verändern
- den Navigations- und Informationsframe an die rechte Seite zu binden
- den Navigations- und Informationsframe vom Inhalt von dynamisch auf fix zu setzen





## 5.10 Einstellungen Arbeitswerte



## Start Guide

Hier bestimmen Sie die Stundensätze für:

- Elektronikarbeiten
- Elektrikarbeiten
- Karosseriearbeiten
- Lackierarbeiten
- Werkstattarbeiten
- Zubehörarbeiten

fest. Die Stundensätze können für PKW und NKW getrennt angegeben werden. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob die Arbeitswerte sofort kalkuliert werden und die Arbeitswerte in Stunden angezeigt werden sollen.

The screenshot shows a software window titled 'Arbeitswerte' (Work Values) with a tab for 'PKW'. The window contains a table with the following data:

Arbeitsart		Stundensatz (VK)
Elektronikarbeiten	EK	0,00 EUR
Elektrikarbeiten	EL	0,00 EUR
Karosseriearbeiten	KA	0,00 EUR
Lackierarbeiten	LA	0,00 EUR
Werkstattarbeiten	WS	0,00 EUR
Zubehörarbeiten	ZB	0,00 EUR
Sattler Arbeiten (nur für ERE)	SA	0,00 EUR
Smart Repair(nur für ERE)	SR	0,00 EUR
Reduzierter Std.Satz in % (nur für ERE)	ER	0

Below the table, there are three checkboxes and a text input field:

- Stundensatz als Pkw-Standard nehmen (with a text input field containing '0')
- Arbeitswerte sofort kalkulieren
- Aw in Stunden anzeigen

At the bottom of the window, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.



### 5.11 Einstellungen Artikel


Diese Einstellungen beziehen sich auf den Artikeldetailbereich. Hier legen Sie fest welche Informationsbereich sichtbar sein sollen und welche davon geöffnet.

Bezeichnung	Sichtbar	Geöffnet
Adresse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebrauchsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Information	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eigenschaften - Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eigenschaften - Fahrzeuge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OE-Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stückliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Warenwirtschaftsinformationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitswerte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## 5.12 Einstellungen Artikelauswahl

Hier bestimmen Sie den Umfang von Informationen und Funktionen, die in der Artikelauswahl angezeigt, bzw. zur Verfügung gestellt werden soll.



The screenshot shows a web-based settings window titled 'Artikelauswahl'. At the top, there is a navigation bar with tabs: NKW, PKW, Preise, Warenkorb, Tastenfunktionen, ETS, Eigene Adresse, Allgemein, Arbeitswerte, Artikel, **Artikelauswahl** (highlighted with a red circle), and Baugruppen. Below the navigation bar, the main settings area contains the following options:

- Artikelliste mit Bildern laden
- 20 Artikelanzahl pro Seite bei der Universalsuche (Anzahl zwischen 20 und 50 möglich)
- Warenwirtschaftsinformationen**
  - KFZWin
    - Pfad:
    -
  - VK Preis verwenden
- Onlineanfrage
  - EK-Preis anzeigen
- Artikelliste mit Warenwirtschaftsinformationen laden

Below the 'Warenwirtschaftsinformationen' section, there are several other options:

- Bei einem Artikelergebnis direkt zum Artikeldetail springen
- Arbeitswerte ein-/ausblenden
- Kriterienfilter an-/ausschalten
- Platzhaltersuche aktivieren
- Ergebnis der Artikeldirektsuche bei unterschiedlichen Baugruppen in Übersicht darstellen

At the bottom of the window, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.



## 5.13 Einstellungen Baugruppe

Hier legen Sie die Anzeige und das Verhalten des Baugruppenauswahlbereiches fest.

NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen  
ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | **Baugruppen**

- Quickstarts aktivieren
  - Quickstarts sofort anzeigen
  - Quickstarts während des Katalogs links anzeigen
- nach Hersteller sortieren (Default: nach Produktgruppe)
- Nur A-Lieferanten anzeigen
- Bei einem Ergebnis direkt in die Artikelliste springen

OK (Green checkmark) | Abbrechen (Red X)



**Teil**

**VI**

## 6 Teilesuche

### 6.1 Überblick

Bei der Teilesuche müssen Sie sich für einen [Produktbereich](#)<sup>[31]</sup> ([PKW](#)<sup>[32]</sup>, NKW oder [Universalteile](#)<sup>[69]</sup>) entscheiden. Die Produktgruppen PKW und NKW sind ähnlich aufgebaut. Bei der Suche nach Universalteilen entfällt die Fahrzeugauswahl. Nach der Baugruppenauswahl ist die weitere Vorgehensweise identisch.

### 6.2 Produktbereiche

Als Produktgruppen stehen folgende zur Verfügung:

- [PKW](#)<sup>[31]</sup>
- [NKW](#)<sup>[53]</sup>
- [Universalteile](#)<sup>[69]</sup>



Es muss nur auf den entsprechenden Reiter geklickt werden.

#### 6.2.1 Produktbereich Pkw

**I** Über den Produktbereich Pkw können Personenkraftwagen nach mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden.

#### Funktionen

Pkw Fahrzeugidentifizierung über [Fahrzeug](#)<sup>[32]</sup>

- [Herstellerauswahl](#)<sup>[33]</sup>
- [Modellreihenauswahl](#)<sup>[34]</sup>
- [Fahrzeugtypauswahl](#)<sup>[34]</sup>
- [Schlüsselnummerauswahl](#)<sup>[35]</sup>



## Start Guide

### 6.2.1.1 Fahrzeugauswahl PKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).



[Herstellerauswahl](#) <sup>33</sup>



[Modellreihenauswahl](#) <sup>34</sup>



[Typauswahl](#) <sup>34</sup>

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.6	05.99 - 02.00	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	110	150	1781	4	AGU; ALM
2.0	05.99 -	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	85	116	1984	4	BEH
2.3 V5	05.99 -	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5	10.00 -	125	170	2324	5	AQN
2.3 V5 4motion	10.00 -	125	170	2324	5	AQN
2.8 V6 4motion	05.99 -	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE
1.9 SDI	05.99 -	50	68	1896	4	AGP; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	74	101	1896	4	ATD; AVR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	85	115	1896	4	AJM; AUJ
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	96	130	1896	4	ASZ


Fahrzeugsuche über:

- Schlüsselnummer (in D; KBA zu 2/2.1 und 3/2.2)
- TecDoc-TypNr
- Motorcode

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
Typnr	11599					
Antriebsart	Frontantrieb					
Aufbauart	Kombi					
Bremsart	Scheibenbremse					
Brems syst.	Hydraulisch					
ccm	1390					
Katart	mit geregeltem (3-Wege) Katalysator					
Kraftstoffart	Benzin					
Schlüsselnummer	0603 488					
1.6	05.99 - 02.00	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF

6.2.1.1.1 Pkw Herstellerauswahl



 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Modellreihenauswahl](#) <sup>34</sup>



## Start Guide

### 6.2.1.1.2 Pkw Modellreihenauswahl

The screenshot shows the 'Fahrzeug' software interface. The 'Hersteller' dropdown is set to 'RENAULT'. The 'Modellreihe' dropdown is open, showing a list of Renault models. The 'KANGOO' model series is highlighted in yellow. A yellow circle with the number '1' is positioned over the 'KANGOO' entry, indicating that a double-click is used to select it. The table below shows the list of models and their production periods.

Modellreihe	Produktionszeitraum
AVANTIME (DEU)	09.01 - 05.03
CLIO I (B57, 5/357)	05.90 - 09.98
CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2)	09.98 -
CLIO II Kasten (SB0/1/2)	09.98 -
CLIO III (BR0/1, CR0/1)	05.05 -
CLIO Grandtour (KR0/1)	02.08 -
ESPACE I (J11)	07.84 - 12.92
ESPACE II (J/563)	01.91 - 12.96
ESPACE III (JE0)	11.96 - 10.02
ESPACE IV (JK0/1)	11.02 -
FLUEGO (136)	02.80 - 11.92
KANGOO (KC0/1)	08.97 -
KANGOO Rapid (FC0/1)	08.97 -
<b>KANGOO</b>	<b>02.08 -</b>
KANGOO Express	02.08 -
KANGOO BE BOP	02.09 -
KOLEOS	09.08 -
LAGUNA (B56, 556)	11.93 - 03.01
LAGUNA Grandtour (K56)	09.95 - 03.01
LAGUNA II (BG0/1)	03.01 -
LAGUNA II Grandtour (KG0/1)	03.01 -
LAGUNA III (BT0/1)	10.07 -
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	10.07 -
LAGUNA Coupe	09.08 -
LOGAN (L5)	09.04 -

 In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Typauswahl](#) <sup>34</sup>

[Pkw Typdetails](#) <sup>35</sup>


### 6.2.1.1.3 Pkw Typauswahl

The screenshot shows the 'Fahrzeug' software interface. The 'Hersteller' dropdown is set to 'RENAULT' and the 'Modellreihe' dropdown is set to 'KANGOO'. The 'Fahrzeugtyp' table is visible, showing details for various models. The '1.6 16V Hi-Flex' model is highlighted in yellow. The table below shows the details for the highlighted model.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.6	02.08 -	Benzin	64	87	1598	4	K7M 750
1.6 16V	02.08 -	Benzin	78	106	1598	4	
<b>1.6 16V Hi-Flex</b>	<b>02.08 -</b>	<b>Flexfuel</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>1598</b>	<b>4</b>	
1.5 dCi	02.08 -	Diesel	50	68	1461	4	K9K 840
1.5 dCi	02.08 -	Diesel	63	86	1461	4	K9K 802
1.5 dCi	02.08 -	Diesel	76	103	1461	4	K9K 804

[Pkw Typdetails](#) <sup>35</sup>


### 6.2.1.1.4 Pkw Typdetails



Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.6	02.08 -	64	87	1598	4	K7M 750
1.6 16V	02.08 -	78	106	1598	4	
1.6 16V Hi-Flex	02.08 -	78	106	1598	4	
1.5 dCi	02.08 -	50	68	1461	4	K9K 840
1.5 dCi	02.08 -	63	86	1461	4	K9K 802
1.5 dCi	02.08 -	76	103	1461	4	K9K 804

Pkw Fahrzeugtypdetails

### 6.2.1.2 Pkw Schlüsselnummerauswahl



Über die KBA-Nummer\* kann das Fahrzeug ausgewählt werden. Die Eingabe der Nummern kann ohne führende Nullen direkt hintereinander ohne die TAB-Taste erfolgen. Der Katalog springt selbsttätig vom Feld "zu 2.1)/zu 2)" zum Feld "zu2.2)/zu 3)".



Die KBA-Nummer ist nicht immer eindeutig. In diesem Fall werden die jeweiligen Fahrzeuge zur Auswahl angezeigt.

**\*: Die KBA-Nummer ist eine Schlüsselnummer, die in deutschen Fahrzeugpapieren eingetragen ist. In anderen Ländern gibt es andere Schlüsselnummernsysteme.**




Auch über die interne [TecDoc-KTyp-Nummer](#) kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die KTyp-Nr. ist immer eindeutig



## Start Guide

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)  
Typnr  
Motorcode **3**

**3** Auch über den [Motorcode](#) <sup>[37]</sup> können Fahrzeuge gesucht werden.

### 6.2.1.2.1 KTyp-Nummern-Suche

Die KTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die KTyp-Nummer an den Smart Client - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im Smart Client -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

#### 1) Suche über die KTyp-Nummer

Hersteller **2** VW  
Modellreihe GOLF IV Variant (1J5)  
Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)  
Typnr 11599 **1**  
Motorcode  
Fahrzeugtyp **3** VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05.99 - 55 kW 75 PS 1390 ccm 4 Zyl Motorcode AHW; AKQ; APE; AXP; BCA

- 1** Eingabefeld für die KTyp-Nummer.
- 2** Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte KTyp-Nummer.
- 3** Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte KTyp-Nummer.

#### 2) Hier steht die KTyp-Nummer

Hersteller **3** RENAULT  
Modellreihe KANGOO  
Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)  
Typnr  
Motorcode  
Fahrzeugtyp **2** 1.6 02.08 - 64 kW 87 PS 1598 ccm 4 Zyl Motorcode K7M 750  
1.6 16V 02.08 - 78 kW 106 PS 1598 ccm 4 Zyl Motorcode  
1.6 16V Hi-Flex 02.08 - 78 kW 106 PS 1598 ccm 4 Zyl Motorcode  
1.5 dCi 02.08 - 50 kW 68 PS 1461 ccm 4 Zyl Motorcode K9K 840  
Typnr **1** 23464  
Antriebsart Frontantrieb  
Aufbauart Großraumlimousine  
Kraftstoffart Diesel  
Schlüsselnummer 3333 ARD  
1.5 dCi 02.08 - 63 kW 86 PS 1461 ccm 4 Zyl Motorcode K9K 802  
1.5 dCi 02.08 - 76 kW 103 PS 1461 ccm 4 Zyl Motorcode K9K 804

- 1** Anzeigezeile der KTyp-Nummer.
- 2** Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3** Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

#### 6.2.1.2.2 Motorcode Suche

### 1) Suche über Motorcode



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search Criteria:**
  - Hersteller: PORSCHE (marked with 3)
  - Modellreihe: CARRERA GT (marked with 3)
  - Motorcode: M 80.01 (marked with 1)
- Results Table:**

Fahrzeugtyp	BJ	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode
PORSC CARRERA GT 5.7 (marked with 2)	07.03 -	450	612	5733	10	M 80.01

- 1** Eingabefeld für den Motorcode.
- 2** Anzeige Fahrzeugtyp für den ausgewählten Motorcode.
- 3** Anzeige Hersteller und Modellreihe für den ausgewählten Motorcode.

Durch den Einsatz der Motoren in unterschiedlichsten Modellen eines Herstellers oder eines Konzerns werden häufig mehr als eine Modellreihe und/oder Hersteller angezeigt. Aber auch der Bau von verwandten Fahrzeugen über Konzerngrenzen hinweg führen zu Mehrfachanzeigen.

Außerdem wird nicht nur nach der eingegebenen Kennung gesucht, sondern auch nach ähnlichen Motorcodes.

### 2) Motorcodes sind nicht eindeutig

#### I)



## Start Guide

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 2) zu 3)

Typnr

Motorcode F4B

gtyp B1 kW PS ccm Zyl Motorcode

Motorcode F4B

Hersteller FORD

Modellreihe

ESCORT VI Stufenheck (GAL)	08.93 - 01.95
ESCORT VI Kombi (GAL)	08.92 - 01.95
ESCORT VI Cabriolet (ALL)	12.92 - 01.95
ESCORT VII (GAL_AAL_ABL)	01.95 - 10.98
ESCORT VII Stufenheck (GAL_AFL)	01.95 - 02.99
ESCORT VII Kombi (GAL_ANL)	01.95 - 02.99
ESCORT VII Cabriolet (ALL)	02.95 - 08.00
ESCORT '95 Express (AVI)	01.95 -

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

## II)

Hersteller

Modellreihe

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 2) zu 3)

Typnr

Motorcode 1Z

Fahrzeugty Motorcode 1Z

Hersteller

Modellreihe

AUDI
FORD
PEUGEOT
SEAT
TOYOTA
VW

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

### Ausgewählter Motorcode 1Z



Ausgewählter Motorcode.



I) Hersteller II) Liste der Hersteller, auf den/die der Motorcode zutrifft.

**3** nur **I**) Liste der Modellreihen eines Herstellers, für die der Motorcode zutrifft.

Nachstehend ein Auszug aus den Ergebnissen der Suche zu **II**).

**a) Audi**

Motorcode	1Z	
Hersteller	AUDI	
Modellreihe		
	A4 (8D2, B5)	01.95 - 11.00
	A4 Avant (8D5, B5)	07.95 - 09.01
	A6 (4A, C4)	06.94 - 10.97
	A6 Avant (4A, C4)	06.94 - 12.97
	CABRIOLET (8G7, B4)	05.91 - 08.00
	80 (8C, B4)	09.91 - 12.94
	80 Avant (8C, B4)	09.91 - 01.96

**b) Ford**

Hersteller	FORD	Schlüsselnummer zu 2.1)		zu 2.2)		
Modellreihe	GALAXY (WGR)	Typnr		zu 3)		
Motorcode						
Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI	03.95 -	66	90	1896	4	AHU, 1Z, ANU

**c) Peugeot**

Motorcode	1Z					
Hersteller	PEUGEOT					
Modellreihe	505 (551A)					
Fahrzeugtyp	BJ	k	PS	ccm	Zyl	Motorcode
2.2	05.81 - 10.84	85	116	2165	4	851 (2DJ)

**d) Seat**

Motorcode	1Z	
Hersteller	SEAT	
Modellreihe		
	ALHAMBRA (7V8, 7V9)	04.96 -
	CORDOBA (6K2/C2)	02.93 - 06.99
	CORDOBA Vario (6K5)	08.96 - 06.99
	IBIZA II (6K1)	03.93 - 08.99
	TOLEDO I (1L)	01.91 - 03.99

**e) Toyota**



## Start Guide

Motorcode	1Z		
Hersteller	TOYOTA		
Modellreihe			
	AURIS	10.06 -	
	AVENSIS Liftback ( T22_ )	09.97 - 02.03	
	AVENSIS ( T22_ )	09.97 - 02.03	
	AVENSIS Station Wagon ( T22_ )	09.97 - 02.03	
	AVENSIS ( T25 )	04.03 -	
	AVENSIS Stufenheck ( T25 )	04.03 -	
	AVENSIS Combi ( T25 )	04.03 -	
	AVENSIS Station Wagon ( T27 )	02.09 -	
	CELICA (ZZT23_ )	11.99 -	
	COROLLA Verso ( E12J_ )	09.01 - 05.04	
	COROLLA Verso (ZER_ ZZE_ )	03.04 -	
	MR 2 ( W3_ )	04.00 -	
	RAV 4 II (XA2)	06.00 -	

Hersteller	TOYOTA	Schlüsselnummer zu 2.1)		zu 2.2)	
Modellreihe	AURIS	zu 2)		zu 3)	
Typnr					
Motorcode					

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
TOYOT AURIS 1.6 VVTI	03.07 -	91	124	1596	4	1ZR-FE

### f) Volkswagen

Motorcode	1Z		
Hersteller	Vw		
Modellreihe			
	CADDY II Kasten (9K9A)	11.95 - 01.04	
	GOLF III (1H1)	08.91 - 09.97	
	GOLF III Variant (1H5)	07.93 - 04.99	
	GOLF III Cabriolet (1E7)	07.93 - 05.98	
	PASSAT (3A2, 35I)	02.88 - 10.96	
	PASSAT Variant (3A5, 35I)	02.88 - 06.97	
	SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)	05.95 -	
	VENTO (1H2)	11.91 - 09.98	

### 6.2.1.3 Filter Pkw

Im Produktbereich Pkw stehen Filter zur Verfügung, die die Fahrzeugidentifikation im Smart Client-Katalog erleichtern.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Hersteller](#) <sup>[41]</sup>
- [Modellreihe](#) <sup>[43]</sup>
- [Fahrzeugtyp](#) <sup>[44]</sup>
- [Baujahr](#) <sup>[45]</sup>
- [Kraftstoffart](#) <sup>[46]</sup>
- [Leistung in KW](#) <sup>[47]</sup>
- Leistung in PS
- [Hubraum in ccm](#) <sup>[49]</sup>
- [Anzahl Zylinder](#) <sup>[50]</sup>
- [Motorcode](#) <sup>[52]</sup>

Die Filter Fahrzeugtyp, Baujahr, Kraftstoffart, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Anzahl der Zylinder und Motorcode können beliebig kombiniert

werden.


Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Kraftstoffart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; ...
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUJ; BDE

**1** Erste Filterung nach Kraftstoffart

**2** Zweite Filterung nach Baujahr

### 6.2.1.3.1 Fahrzeughersteller



The screenshot shows a software interface for vehicle selection. At the top, there are navigation tabs: PKW, NKW, Universalteile, Artikeldirektsuche, Warenkorb, and Verbesserung. Below these are icons for Fahrzeug, Teilekatalog, Arbeitswerte, Inspektion, Technik, and Reifen. The main area has a 'Hersteller' field with a dropdown arrow and a yellow information icon. A dropdown menu is open, listing various car manufacturers. The first six manufacturers (ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN) are enclosed in a red box. Below the list is a 'Fahrzeugtyp' field.

**1** Standardmäßig ist die Herstellerliste gefiltert. Es werden die gängigen Hersteller angezeigt.



## Start Guide

PKW NKW Universalteile Artikeldireksuche Warenkorb Verbesserunge

Fahrzeug Telekatalog Arbeitswerte Inspektion Technik Reifen

Hersteller 2

Modellreihe

Fahrzeugtyp

- ALFA ROMEO
- ALPINA
- ALPINE
- AMERICANMOTORS(FORD)
- ARO
- ASIA MOTORS
- ASTON MARTIN
- AUDI
- AUSTIN
- AUSTIN-HEALEY
- AUTO UNION
- AUTOBIANCHI
- BARKAS
- BEDFORD
- BENTLEY
- BERTONE
- BITTER
- BMW
- BORGWARD
- BUGATTI
- BUICK
- CADILLAC
- CALLAWAY
- CATERHAM
- CHEVROLET



Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Herstellerliste wird angezeigt.

6.2.1.3.2 Modellreihe



PKW NKW Universalteile Artikeldirektsuche Warenkorb Verbesserungen

Fahrzeug Telekatalog Arbeitswarte Inspektion Technik Reifen

Hersteller ▼ VW

Modellreihe ⓘ ▼

GOLF IV Variant (1J5)	05.99 -
GOLF IV Cabriolet (1E7)	06.98 - 06.02
GOLF V (1K1)	10.03 -
GOLF V Variant (1K5)	06.07 -
GOLF V PLUS (5M1)	01.05 -
GOLF VI (5K1)	10.08 -
ILTIS (183)	03.79 - 12.88
JETTA I (16)	08.78 - 02.84
JETTA II (19E, 1G2)	01.84 - 12.92
JETTA III (1K2)	08.05 -
KAEFER	04.49 - 08.03
LUPD (6X1, 6E1)	09.98 - 07.05
NEW BEETLE (9C1, 1C1)	01.98 -
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	09.02 -
PASSAT (32B)	08.80 - 12.88
PASSAT Stufenheck (32B)	08.84 - 03.88
PASSAT Variant (32B)	08.80 - 06.89
PASSAT (3A2, 35I)	02.88 - 10.96
PASSAT Variant (3A5, 35I)	02.88 - 06.97
PASSAT (3B2)	08.96 - 11.00
PASSAT Variant (3B5)	05.97 - 11.00
PASSAT (3B3)	11.00 - 05.05
PASSAT Variant (3B6)	11.00 - 08.05
PASSAT (3C2)	03.05 -
PASSAT Variant (3C5)	08.05 -

Fahrzeugtyp



Standardmäßig ist die Modellreihenliste gefiltert. Es werden die aktuellen Modellreihen angezeigt.



Bei sehr kurzen Modellreihenlisten entfällt die Filterfunktion !



## Start Guide

Hersteller: VW

Modellreihe: 2 Filter

Modellreihe	Zeitraum
GOLF IV Variant (1J5)	05.99 -
GOLF IV Cabriolet (1E7)	06.98 - 06.02
GOLF V (1K1)	10.03 -
GOLF V Variant (1K5)	06.07 -
GOLF V PLUS (5M1)	01.05 -
GOLF VI (5K1)	10.08 -
ILTIS (183)	03.79 - 12.88
JETTA I (16)	08.78 - 02.84
JETTA II (19E, 1G2)	01.84 - 12.92
JETTA III (1K2)	08.05 -
KAEFER	04.49 - 08.03
KAEFER Cabriolet (15)	07.64 - 03.81
KARMANN GHIA Coupe (14, 34)	08.55 - 07.74
KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34)	09.57 - 07.74
K 70 (48)	08.70 - 10.74
LUPD (6X1, 6E1)	09.98 - 07.05
NEW BEETLE (9C1, 1C1)	01.98 -
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	09.02 -
PASSAT (32)	05.73 - 07.80
PASSAT Variant (33)	05.73 - 10.81
PASSAT (32B)	08.80 - 12.88
PASSAT Stufenheck (32B)	08.84 - 03.88
PASSAT Variant (32B)	08.80 - 06.89
PASSAT (3A2, 35I)	02.88 - 10.96
PASSAT Variant (3A5, 35I)	02.88 - 06.97

- 2 Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Modellreihenliste wird angezeigt.

### 6.2.1.3.3 Fahrzeugtyp

Fahrzeugtyp

(Alle anzeigen) 1

- 1.4 16V
- 1.6
- 1.6 16V
- 1.6 FSI 2
- 1.8 4motion 3
- 1.8 T
- 1.9 SDI

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

**3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



**4** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.4 Baujahr



**1** Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.



## Start Guide

- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUJ; BDE
1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.1.3.5 Kraftstoffart



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...	
1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	
1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU	
1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB	
1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD	
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN	
1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM	
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	
2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
2.3 V5	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	
2.3 V5 4motion	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	
2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE	

 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.1.3.6 Leistung in KW



 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe



## Start Guide

**3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



**4** Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	
+	2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	
+	2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH	
+	1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ	
+	1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM	

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.1.3.7 Leistung in PS



**1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

**2** Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

**3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



**4** Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

**HINWEIS:** Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

#### 6.2.1.3.8 Hubraum ccm



**1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.



## Start Guide

Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2** Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Hubraumgrößen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4** Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	 
+	2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	 
+	2.3 V5	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	 
+	2.3 V5 4motion	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	 

- 5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.1.3.9 Zylinderanzahl



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

**2** Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



**3** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP...
1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH
1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ

**4** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.



## Start Guide

### 6.2.1.3.10 Motorcode



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
+	1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
+	1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH

- 5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.



## 6.2.2 Produktbereich Nkw



 Über den Produktbereich Nkw können Nutzfahrzeuge mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden..

### Funktionen

Nkw Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- [Herstellerauswahl](#)<sup>[55]</sup>
- [Modellreihenauswahl](#)<sup>[56]</sup>
- [Fahrzeugtypauswahl](#)<sup>[57]</sup>
- [Schlüsselnummernauswahl](#)<sup>[58]</sup>



## Start Guide

### 6.2.2.1 Fahrzeugauswahl NKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).

Fahrzeug	
Hersteller	MERCEDES-BENZ
Modellreihe	
<b>Fahrzeugtyp</b>	
	ACTROS MP2 / MP3 10.02 -
	ACTROS 04.96 -
	AXOR 2 10.04 -
	AXOR 09.01 - 10.04
	ATEGO 2 10.04 -
	ATEGO 01.98 - 10.04
	ECONIC 03.98 -
	VARIO 09.96 -
	UNIMOG 01.66 -
	ZETROS 09.08 -
	SK 07.87 - 09.96
	MK 12.87 - 09.96
	NG 08.73 - 09.96
	LK/LN2 01.84 - 12.98
	LP 09.63 - 12.84
	T1/TN 01.77 - 06.95
	T2/LN1 03.86 - 12.94
	T2/L 01.68 - 12.88
	CITARO (O 530) 01.98 -
	CITO (O 520) 09.98 -
	CONNECTO (O 345) 11.01 -
	TRAVEGO (O 580) 10.99 -
	TOURISMO (O 350) 09.94 -
	TOURINO (O 510) 10.03 -
	MB-TRAC 07.73 - 12.91

Fahrzeugsuche über:

- Schlüsselnummer (ID)
- TecDoc-TypNr

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kw	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
712	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	6,50
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
Motorcode	OM 904.910; OM 904.916						
Motorart	Diesel						
Typnr	7848						
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50



## 6.2.2.1.1 Nkw Herstellerauswahl

**Fahrzeug** | Teilekatalog | Anfahrtskarte

Hersteller	MERCEDES-BENZ 
Modellreihe	ASTRA
	AVIA
	BERKHOF
	BOVA
	DAF
<b>Fahrzeugtyp</b>	DENNIS
	FORD
	GINAF
	IRISBUS
	ISUZU
	IVECO
	MAN
	<b>MERCEDES-BENZ</b>
	mitsubishi
	MULTICAR
	NEOPLAN
	NISSAN
	OPTARE
	PLAXTON
	RENAULT TRUCKS
	SCANIA
	SETRA
	SOLARIS
	VOLVO
	VW



In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Modellreihenauswahl](#) <sup>56</sup>



## Start Guide

### 6.2.2.1.2 Nkw Modellreihenauswahl

**Fahrzeug** | Teilekatalog | Arbeitsweise

Hersteller: MERCEDES-BENZ

Modellreihe: **I**

Fahrzeugtyp	Modellreihe	Datum
	ACTROS MP2 / MP3	10.02 -
	ACTROS	04.96 -
	AXOR 2	10.04 -
	AXOR	09.01 - 10.04
	ATEGO 2	10.04 -
	<b>ATEGO</b>	<b>01.98 - 10.04</b>
	ECONIC	03.98 -
	VARIO	09.96 -
	UNIMOG	01.66 -
	ZETROS	09.08 -
	SK	07.87 - 09.96
	MK	12.87 - 09.96
	NG	08.73 - 09.96
	LK/LN2	01.84 - 12.98
	LP	09.63 - 12.84
	T1/TN	01.77 - 06.95
	T2/LN1	03.86 - 12.94
	T2/L	01.68 - 12.88
	CITARO (O 530)	01.98 -
	CITO (O 520)	09.98 -
	CONNECTO (O 345)	11.01 -
	TRAVEGO (O 580)	10.99 -
	TOURISMO (O 350)	09.94 -
	TOURINO (O 510)	10.03 -
	MB-TRAC	07.73 - 12.91



In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typauswahl](#) <sup>57</sup>

[Nkw Typdetails](#) <sup>57</sup>

6.2.2.1.3 Nkw Typauswahl

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
712	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	6,50
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
715,715 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	6,50
717, 717L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
717 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
812	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	7,50
814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	8,00
815,815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 F	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815,815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	8,00
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	8,00
817,817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49
817,817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	8,00
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	8,00
823,823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00

Nkw Typauswahlliste

**1** In der Fahrzeugtypliste wird der Fahrzeugtyp mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Fahrzeugtyp wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typdetails](#) <sup>57</sup>

6.2.2.1.4 Nkw Typdetails

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
712	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	6,50
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
Motorcode	OM 904.910; OM 904.916						
Motorart	Diesel						
Typnr	7848						
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50

Nkw Fahrzeugtypdetails

**2** Fahrzeugtypdetails: Motorcode, Motorart, (K-)Typnr(interne Tecdoc-Nr.).

**3** Das Uhrensymbol zeigt, daß zu dem ausgewählten Fahrzeug Arbeitswerte zur Verfügung stehen.



## Start Guide

### 6.2.2.2 Nkw Schlüsselnummernauswahl

ID

Typnr

**1** Über die [ID-Nummer](#)<sup>58</sup> kann das Fahrzeug ausgewählt werden.

ID

Typnr

**2** Auch über die interne [TecDoc-NTyp-Nummer](#)<sup>59</sup> kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die NTyp-Nr. ist immer eindeutig

#### 6.2.2.2.1 ID-Nummern Suche

##### 1) Suche über ID-Nummer

Hersteller

Modellreihe

ID

Typnr


Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kw	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
MERCE ATEGO 1215,1215 L 4x2 Pritsche/Fahrgestell Diesel	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	12,00
Motorcode	OM 904.922						
Motorart	Diesel						
Typnr	5245						

**1** Eingabefeld für die ID-Nummer.

**2** Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.

**3** Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte ID-Nummer.

##### 2) ID-Nummer ist nicht immer eindeutig



Hersteller: MERCEDES-BENZ (2)  
Modellreihe: O 303 (2)

ID: 300.111 (1)  
Typnr:

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	12,80
		Motorcode: OM 441.911; OM 421.908; OM 441.918					
		Motorart: Diesel					
		Typnr: 2049 (3)					
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	14,40
		Motorcode: OM 441.908; OM 441.909; OM 421.908					
		Motorart: Diesel					
		Typnr: 2054 (3)					
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 01.89	159	216	10964	4x2	16,00
		Motorcode: OM 441.908; OM 441.909; OM 441.911; OM 421.908; OM 441.918					
		Motorart: Diesel					
		Typnr: 2061 (3)					
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	17,00
		Motorcode: OM 441.908; OM 441.909; OM 421.908					
		Motorart: Diesel					
		Typnr: 2064 (3)					


- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Auflistung der Fahrzeugtypen mit der ID 300.111 und unterschiedlichen NTyp-Nummern

Gibt es für eine ID-Nummer mehr als einen Fahrzeugtyp, so werden alle entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt. Das richtige Fahrzeug muss dann mit Doppelklick ausgewählt werden. Die Fahrzeugtypen haben immer eine eindeutige NTypnummer.

#### 6.2.2.2.2 NTyp-Nummern Suche

Die NTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die NTyp-Nummer an den Smart Client - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im Smart Client -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

#### 1) Suche über die NTyp-Nummer



Hersteller: MERCEDES-BENZ (2)  
Modellreihe: O 303 (2)

ID: (empty)  
Typnr: 2049 (1)

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel (3)	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	12,80

- 1 Eingabefeld für die NTyp-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte NTyp-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte NTyp-Nummer.



## Start Guide

### 2) Hier steht die NTyp-Nummer

Hersteller: MERCEDES-BENZ  
Modellreihe: ATEGO  
ID:   
Typnr: 5245

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
MERCE ATEGO 1215,1215 L 4x2 Pritsche/Fahrgestell Diesel	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	12,00
Motorcode	OM 904.922						
Motorart	Diesel						
Typnr	5245						

- 1** Anzeigezeile der NTyp-Nummer.
- 2** Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3** Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

### 6.2.2.3 Filter Nkw

Im Produktbereich Nkw stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem Smart Client-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp](#) <sup>[61]</sup>
- [Bauart](#) <sup>[62]</sup>
- [Baujahr](#) <sup>[63]</sup>
- [Leistung in KW](#) <sup>[64]</sup>
- [Leistung in PS](#) <sup>[65]</sup>
- [Hubraum in ccm](#) <sup>[66]</sup>
- [Achskonfiguration](#) <sup>[67]</sup>
- [Tonnage](#) <sup>[68]</sup>


Die Filter Fahrzeugtyp, Bauart, Baujahr, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Achskonfiguration und Tonnage können beliebig kombiniert werden.

Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Bauart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
2531 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	230	313	11946	6x2/4	25,00
2535 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	260	354	11946	6x2/4	25,00
2540 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	290	394	11946	6x2/4	25,00
2543 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	315	428	11946	6x2/4	25,00
2548 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	350	476	15928	6x2/4	25,00
2553 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	390	530	15928	6x2/4	25,00
2640 S,2640 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	290	394	11946	6x4	26,00
2648 S,2648 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	350	476	15928	6x4	26,00
2653 S,2653 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	390	530	15928	6x4	26,00

- 1** Erste Filterung nach Bauart
- 2** Zweite Filterung nach Baujahr

6.2.2.3.1 Fahrzeugtyp




- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.



## Start Guide

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.2.3.2 Bauart



**1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.


**2** Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



**3** Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1328 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	205	279	6370	4x2	13,50
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1828 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00

**4** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.3 Baujahr



**1** Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

**2** Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



**3** Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1823 L5	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1828,1828 L	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00
1828 A	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x4	18,00
1828 L5	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00
1828 K	Kipper	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00
1828 AK	Kipper	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x4	18,00
2523 L	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x2/4	25,00
2528 L	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x2/2/4	25,00
2628	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x4	26,00
2628 B	Betonmischer	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x4	26,00
2628 K	Kipper	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x4	26,00

**4** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.



## Start Guide

### 6.2.2.3.4 Leistung in KW



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4** Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1023,1023 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	10,50
1223,1223 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	12,00
1323 KO, 1323 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	13,50
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1323,1323 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1523 A	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 AK	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523,1523 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823,1823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
823 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	8,00
823,823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00
923 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
923,923 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.2.3.5 Leistung in PS



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



## Start Guide



**4** Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
823 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	8,00
923 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
1523 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 AK	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1323 KO, 1323 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	13,50
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
823,823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00
923,923 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
1023,1023 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	10,50
1223,1223 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	12,00
1323,1323 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1523,1523 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 A	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1823,1823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00

**5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.2.3.6 Hubraum ccm



**1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.  
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

**2** Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
717 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	8,00
1017 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	10,50
917 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	9,50
1017 KO, 1018 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125 - 130	170 - 177	4249	4x2	10,50
1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125 - 130	170 - 177	4249	4x2	13,50
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
717, 717L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
1214, 1214 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	12,00

 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

#### 6.2.2.3.7 Achskonfiguration



 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

 Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



## Start Guide

-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



-  Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

-  Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

### 6.2.2.3.8 Tonnage



-  Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
-  Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
-  Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.
-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
815, 815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 F	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
817, 817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49

 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

## 6.2.3 Produktbereich Universalartikel



 Über den Produktbereich [Universalartikel](#) können fahrzeugunabhängige Teile gesucht werden.


### 6.2.3.1 Universalartikelsuche

Fahrzeugunabhängige Artikel werden als Universalartikel bezeichnet.

Sie können über eine Suchbaumstruktur



## Start Guide




oder über eine Schlagwortsuche gesucht werden.



Die Suche wird durch Anklicken der Fernglasschaltfläche gestartet.

Die Suchbaumknoten werden durch Anklicken des "+"-Zeichens geöffnet.



### 6.3 Baugruppenauswahl

Den Bereich der Baugruppe können Sie über die Quickstart Symbol einschränken.





## Start Guide

Die Baugruppe können Sie auch über die Baumstruktur wählen. Im oberen Eingabefeld kann auch nach einer Baugruppe gesucht werden. Die Suche wird durch Anklicken des Fernglas-Icons gestartet.





Über das "Plus-Zeichen"  
" können Sie den  
gewählten  
Baumknoten öffnen.



Im Navigationsbereich befindet sich nun der gewählte  
Baugruppenbereich.

Hier können Sie schnell weiter navigieren, auch wenn Sie  
sich schon in der Artikelliste befinden.



## 6.4 Herstellerauswahl

Nach Auswahl einer Baugruppe erhalten Sie die Übersicht der Teilehersteller. Es werden hier alle A-Lieferanten angezeigt.

Teilehersteller	Produktgruppe
BREMBO	Bremscheibe
FERODO	
HP	
JURID	
MEYLE	
PEX	
TRW	

Mit dem Button "Alle Hersteller anzeigen" werden auch die weiteren Teilehersteller angezeigt.

Teilehersteller	Produktgruppe
BREMBO	Bremscheibe
FERODO	
HP	
JURID	
MEYLE	
PEX	
TRW	
A.B.S.	
A.I.C. Competition Line	
AP	
ATE	
AUTOMEGA	
BARUM	
BOSCH	
BRECO	
CAR	

Die Sortierung nach Hersteller oder Produktgruppe wird mit einem Klick auf den jeweiligen Spaltennamen durchgeführt.

## 6.5 Artikelübersicht

Die Artikelübersicht kann vom Informationsumfang von Ihnen gestaltet werden. Ihnen stehen die Möglichkeiten der Anzeige nur von A-Lieferanten, zusätzlich weiteren Lieferanten und alles im Zusammenhang mit Arbeitswerten und / oder Bildern zur Verfügung.



nur A-Lieferanten:

**Bremsscheibe**

BREMBO

<input type="checkbox"/> <b>09.7012.75</b> <b>09.7012.75(65)</b>	<b>BREMBO MAX</b> Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5	0,00	<b>87,03 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;</b>			
<input type="checkbox"/> <b>09.7012.14</b> <b>09.7012.14(65)</b>	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm	0,00	<b>52,78 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;</b>			
<input type="checkbox"/> <b>08.7165.75</b> <b>08.7165.75(65)</b>	<b>BREMBO MAX</b> Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm	0,00	<b>55,52 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse;</b>			
<input type="checkbox"/> <b>08.7165.14</b> <b>08.7165.14(65)</b>	Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm	0,00	<b>27,85 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse;</b>			
<b>FERODO</b>			
<input type="checkbox"/> <b>DDF929</b> <b>DDF929(62)</b>	<b>PREMIER</b> Einbaort <b>Hinterachse</b> ; Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm	0,00	<b>22,66 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen

AW-Nr.	A-Wert[Std.]
IM01819550	0,60
Bremsscheibe vorn links erneuern	
IM01819650	0,60
Bremsscheibe vorn rechts erneuern	
IM01822000	0,90
Beide vorderen Bremsscheiben erneuern	
IM01826550	0,70
Bremsscheibe hinten links erneuern	
IM01826700	0,70
Bremsscheibe hinten rechts erneuern	
IM01830000	0,90
Beide hinteren Bremsscheiben erneuern	
IM01835000	1,80
Sämtliche Bremsscheiben erneuern	

AW-Nr.	Aw-Text
0000005898	Laufrad vorn links ab-/anmontieren
0000000615	Bremssattel vorn links lösen/befestigen
0000005045	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
0000010501	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach...

\* von AWDOC empfohlener Mittelwert

alle Lieferanten:



**Bremsscheibe**

BREMBO

<input type="checkbox"/> <b>09.7012.75</b> <b>09.7012.75(65)</b>	<b>BREMBO MAX</b> Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5	0,00	<b>87,03 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;</b>			
<input type="checkbox"/> <b>09.7012.14</b> <b>09.7012.14(65)</b>	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm	0,00	<b>52,78 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;</b>			
<input type="checkbox"/> <b>08.7165.75</b> <b>08.7165.75(65)</b>	<b>BREMBO MAX</b> Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm	0,00	<b>55,52 EUR / ST</b> (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
<b>bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse;</b>			
<b>A.B.S.</b>			
<input type="checkbox"/> <b>16881</b>	Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Minstdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 115 mm Einbaort <b>Vorderachse</b> ; für Fahrzeuge mit ABS	0,00	Auf Anfrage OE Referenz abfragen
<input type="checkbox"/> <b>16882</b>		0,00	

AW-Nr.	A-Wert[Std.]
IM01819550	0,60
Bremsscheibe vorn links erneuern	
IM01819650	0,60
Bremsscheibe vorn rechts erneuern	
IM01822000	0,90
Beide vorderen Bremsscheiben erneuern	
IM01826550	0,70
Bremsscheibe hinten links erneuern	
IM01826700	0,70
Bremsscheibe hinten rechts erneuern	
IM01830000	0,90
Beide hinteren Bremsscheiben erneuern	
IM01835000	1,80
Sämtliche Bremsscheiben erneuern	

AW-Nr.	Aw-Text
0000005898	Laufrad vorn links ab-/anmontieren
0000000615	Bremssattel vorn links lösen/befestigen
0000005045	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
0000010501	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach...

\* von AWDOC empfohlener Mittelwert



## Start Guide

mit  
Arbeitsw  
erten:



**Bremsscheibe**

AW-Nr.	A-Wert[Std.]	AW-Text
1M01819550	0,60	Bremsscheibe vorn links erneuern
1M01819650	0,60	Bremsscheibe vorn rechts erneuern
1M01822000	0,90	Beide vorderen Bremsscheiben erneuern
1M01826550	0,70	Bremsscheibe hinten links erneuern
1M01826700	0,70	Bremsscheibe hinten rechts erneuern
1M01830000	0,90	Beide hinteren Bremsscheiben erneuern
1M01835000	1,80	Sämtliche Bremsscheiben erneuern

**Folgearbeiten umfasst**

AW-Nr.	AW-Text
0000005928	Laufrad vorn links ab-/anmontieren
0000000615	Bremssattel vorn links lösen/befestigen
0000005945	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
0000010501	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nachz...

\* von AWDQC empfohlener Mittelwert

mit  
Bildern:



**Teilehersteller**

BREBMO	4
FERODO	2
HP	2
JURID	6
MEYLE	8
PEX	4
TRW	2

**Bremsscheibe**

AW-Nr.	A-Wert[Std.]	AW-Text
09.7012.75 09.7012.75(65)	0,00	<b>BREBMO MAX</b> Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebszulassung (ABE); Lochanzahl 5 <b>bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;</b>
09.7012.14 09.7012.14(65)	0,00	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm <b>bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;</b>
08.7165.75 08.7165.75(65)	0,00	<b>BREBMO MAX</b> Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Mindestdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm <b>bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;</b>
16881	0,00	<b>A.B.S.</b> Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Mindestdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 1,65 mm Einbautort <b>Vorderachse</b> ; für Fahrzeuge mit ABS

**Bremsscheibe**

16882	0,00	Auf Anfrage OE-Referenz abfragen
-------	------	-------------------------------------

Für detaillierte Informationen klicken Sie auf die Hersteller-ArtikelNr.  
So gelangen Sie in die [Artikeldetailansicht](#) <sup>76</sup>.

## 6.6 Artikeldetail

In der Artikeldetailansicht stehen Ihnen alle Bereiche (geschlossen oder geöffnet) zur Verfügung, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Im Navigationsbereich erreichen Sie den gewünschten Bereich durch eine Klick auf die Bezeichnung oder das Symbol.



Die einzelnen Bereiche sind durch eine Überschriftsbalken gekennzeichnet.

Eigenschaften - Artikel	
Felge Lochzahl	5 -loch
Dicke/Stärke [mm]	22 mm
Durchmesser [mm]	280 mm
Höhe [mm]	36,5 mm
Bremsscheibenart	belüftet
Bremsscheibendicke [mm]	22 mm
Mindestdicke [mm]	19 mm
Bearbeitung	hochgekehrt
Lochanzahl	5
Zentrierungsdurchmesser [mm]	65 mm
Verschleißwarnkontakt	inkl. Verschleißwarnkontakt
Ergänzungartikel / Ergänzende Info 2	mit Schrauben

Im Artikeldetailbereich sehen Sie die einzelnen Unterbereiche (geöffnet oder geschlossen) und, wenn vorhanden, ein oder mehrere Bilder.



# Start Guide

Artikelauswahl **Artikel**

**BREMB0 - 09.7012.14 - Bremsscheibe**

---

**Allgemein**

Artikelnr. **09.7012.14**  
Händlernr. **09.7012.14(65)**  
Artikelbezeichnung  
Menge / Verpackungseinheit **1**  
EAN - Nummer **8020584013113**

---

**Warenwirtschaftsinformationen**

**Preise**

**OE Preis (Topmotive)**


Hersteller	OE-Nummer	Preis gültig ab	OE Preis (Topmotive)
Seat	<a href="#">130615301E</a>	01.07.2009	55,40 EUR
Skoda	<a href="#">130615301M</a>	01.10.2009	55,40 EUR
VW_Audi	<a href="#">130615301E</a>	01.10.2009	55,40 EUR
	<a href="#">130615301M</a>	01.10.2009	55,40 EUR

---

**Eigenschaften - Artikel**

Felge Lochzahl	5-loch
Dicke/Stärke [mm]	22 mm
Durchmesser [mm]	280 mm
Höhe [mm]	36,5 mm
Bremsscheibenart	belüftet
Bremsscheibendicke [mm]	22 mm
Mindestdicke [mm]	19 mm
Bearbeitung	hochgekohlt
Lochanzahl	5
Zerhiebungsdurchmesser [mm]	65 mm

---



**Teil**

**VII**



## 7 Zusatzinformationen

### 7.1 Überblick

Als Zusatzinformationen stehen Ihnen

➤ [Arbeitswerte](#)   
| 81 |

➤ [Inspektionsd  
aten](#) | 81 |

➤ [Technische  
Daten](#)  | 82 |

zur Verfügung.

## 7.2 Arbeitswerte

Arbeitswerte zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	
74	101	1896	4	ATD; AXR	
74	101	1896	4	ATD	

2. Reiter Arbeitswerte



3. Artikelliste



3a. Artikelliste direkt

AW-Nr.	A-Wert(Std.)	AW-Text
JM01819550	0,50	Bremscheibe vorn links erneuern
JM01819650	0,50	Bremscheibe vorn rechts erneuern
JM01822000	0,70	Beide vorderen Bremscheiben erneuern
JM01826550	0,50	Bremscheibe hinten links erneuern
JM01826700	0,50	Bremscheibe hinten rechts erneuern
JM01830000	0,70	Beide hinteren Bremscheiben erneuern
JM01835000	1,40	Sämtliche Bremscheiben erneuern

AW-Nr.	umfasst	AW-Text
000005928		Laufrad vorn links ab-/anmontieren
000005945		Bremscheibe vorn links aus-/einbauen
00001050L		Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nachz...

\* von AWDQC empfohlener Mittelwert

4. Artikeldetail



## 7.3 Inspektionsdaten

Inspektionsdaten zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	
74	101	1896	4	ATD; AXR	
74	101	1896	4	ATD	

2. Reiter Inspektionsdaten






## 7.4 Technische Daten

Technische Daten zu einem Fahrzeug erhalten Sie nach der Fahrzeugauswahl über den Reiter





**Teil**







## 8 Programmupdate

Beim Programmaufruf wird grundsätzlich im Hintergrund nachgefragt, ob eine aktuellere Programmversion zur Verfügung steht. Ist es der Fall, wird die aktuelle Programmversion heruntergeladen und installiert.

Die Abprüfung der Programmversion kann auch manuell durchgeführt werden. Dafür wird der Menüpunkt unter 1 (*Update durchführen*) aufgerufen.



In diesem Fall steht Ihnen kein Update zur Verfügung, da die Programmversionen identisch sind.





# Index

## - B -

Baujahr  
Filter 45

## - E -

Einstellungen  
Allgemein 14, 23  
Arbeitswerte 14, 25  
Artikel 14, 19, 27  
Artikelauswahl 14, 28  
Baugruppen 14, 29  
Beenden 19  
Benutzer 14  
Bestellung 19  
Dialog 14  
eigene Adresse 14, 22  
Kundenmeldesystem (ETS) 14  
letztes Fahrzeug 15  
Nkw 16  
Nutzfahrzeuge 16  
PKW 14, 15  
Preise 14, 17  
Programm 14  
Tastenfunktionen 14, 21  
TecDoc-Typnr. 15  
Übersicht 14  
Warenkorb 14, 19

## - F -

Fahrzeugauswahl  
Pkw 32  
Fahrzeugidentifikation  
Pkw 32  
Fahrzeugidentifizierung 35, 58  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugtypdetails 35, 57  
Nkw 57  
Pkw 34  
Fahrzeugtypdetails

Nkw 57  
Pkw 35  
Filter  
Baujahr 45  
Pkw 40

## - H -

Herstellerauswahl  
Nkw 55  
Pkw 33  
Hilfe 7

## - I -

ID-Nummer 58

## - K -

KBA-Nummer 35  
KTyp Suche 36

## - M -

Modellreihenauswahl  
Nkw 56  
Pkw 34  
Motorcode 37  
Motorcode Suche 37

## - N -

Nkw 53  
Einstellungen 16  
Fahrzeugtypdetails 57  
Herstellerauswahl 55  
Modellreihenauswahlliste 56  
Typauswahl 57  
Nkw Schlüsselnummern 58  
Nutzfahrzeuge  
Einstellungen 16

## - P -

Pkw  
Anzeige verkürzen 40  
Fahrzeugliste filtern 40



## Start Guide

---

### Pkw

Fahrzeugliste selektieren	40
Fahrzeugliste sortieren	40
Fahrzeugtypdetails	35
Filter	40
Hersteller ein-/ausblenden	40
Herstellerauswahl	33
Listen verkürzen	40
Modellreihen ein-/ausblenden	40
Modellreihenauswahlliste	34
Typauswahl	34

Pkw Schlüsselnummern 35

Produktbereich Pkw 31

Produktgruppe

NKW 31

PKW 31

Universalteil 31

Programmupdate 84

Pwk 31

## - S -

Suche Motocode 37

Support 7

## - T -

TecDoc KTyp 36

Teilesuche

Artikeldetails 76

Artikelübersicht 74

Baugruppenauswahl 71

Fahrzeugauswahl 32

fahrzeugunabhängige Teile 69

Herstellerauswahl 74

Produktgruppen 31

Universalartikel 69

## - U -

Überblick

Einstellungen 14

Teilesuche 31

Zusatzinformationen 80

Universalartikel

Teilesuche 69


## - Z -

Zusatzinformationen

Arbeitswerte 81

Inspektionsdaten 81

Technische Daten 82



A large, empty rectangular frame occupies the majority of the page, indicating a space for data entry or a table.